



PIXSYS
elettronica

DRR 245



- Regolatore
- Controller

Manuale Installatore
User manual

	Summary	Page
1	Introduction	4
2	Model identification	4
3	Technical data	4
3.1	General data	4
3.2	Hardware data	5
3.3	Software data	5
4	Dimensions and installation	6
5	Electrical wirings	7
5.1	Wiring diagram	7
6	Displays and keys functions	12
6.1	Numeric Indicators (Displays)	12
6.2	Meaning of Status Lights (Led)	12
6.3	Keys	13
7	Controller Functions	13
7.1	Modifying Main Setpoint and Alarm Setpoint Values	13
7.2	Auto-Tuning	14
7.3	Manual Tuning	14
7.4	Automatic Tuning	14
7.5	Soft-Start	15
7.6	Automatic / Manual Regulation for % Output Control	15
7.7	Pre-programmed cycle	16
7.8	Memory Card	17
7.9	Loading default values	18
8	LATCH ON Function	18
8.1	Loop Break Alarm on Amperometric Transformer T.A.	20
8.2	Digital input Functions	21
8.3	Dual Action Heating-Cooling	22
9	Serial Communication	24
10	Configuration	29
10.1	Modify Configuration Parameter	29
11	Table of Configuration Parameters	30
12	Alarm Intervention Modes	42
13	Table of Anomaly Signals	46
14	Configuration EASY-UP	47
15	Summary of Configuration parameters	48



Pay attention at the section marked with this symbol

Presta attenzione alla sezione contrassegnata da questo simbolo

	Sommario	Page
1	Introduzione	51
2	Identificazione di modello	51
3	Dati tecnici <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Caratteristiche generali 3.2 Caratteristiche Hardware 3.3 Caratteristiche Software 	51 52 52
4	Dimensioni e installazione	53
5	Collegamenti elettrici <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Schema di collegamento 	54 54
6	Funzione dei visualizzatori e tasti <ul style="list-style-type: none"> 6.1 Indicatori numerici (Display) 6.2 Significato delle spie di stato (Led) 6.3 Tasti 	59 59 60
7	Funzioni del regolatore <ul style="list-style-type: none"> 7.1 Modifica valore setpoint principale e setpoint di allarme 7.2 Auto-Tuning 7.3 Lancio dell'Auto Tuning "manuale" 7.4 Tuning automatico 7.5 Soft-Start 7.6 Regolazione automatico / manuale del controllo % uscita 7.7 Ciclo pre-programmed 7.8 Memory Card 7.9 Caricamento valori di default 	60 60 61 61 62 62 63 64 65
8	Funzioni LATCH ON	65
	8.1 Loop Break Alarm su T.A. (Trasformatore Amperometrico)	67
	8.2 Funzioni da ingresso digitale	68
	8.3 Funzionamento in doppia azione (caldo-freddo)	69
9	Comunicazione Seriale	71
10	Configurazione <ul style="list-style-type: none"> 10.1 Modifica parametro di configurazione 	76 76
11	Tabella parametri di configurazione	77
12	Modi d'intervento allarme	89
13	Tabella segnalazioni anomalie	93
14	Configurazione EASY-UP	94
15	Promemoria configurazione	95

Sommaire

1	Identification du modèle	98
2	Données techniques <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Caractéristiques générales 2.2 Caractéristiques Hardware 2.3 Caractéristiques Software 	98 98 99
3	Dimensions et Installation	100
4	Raccordements électriques <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Schéma des connexions 	101 101

1 Introduction

Thank you for choosing a Pixsys controller.

Controller DRR245 is specifically conceived for application on control panels with DIN rail mounting.

Pixsys makes available in a single device all the options relevant to sensor input and actuators command, in addition to the extended power range 24...230 Vac/Vdc. With 18 sensors to select and outputs configurable as relay, SSR command, 4...20 mA and 0...10 Volt, the user or retailer can reduce warehouse stock by rationalising investment and device availability.

The series is equipped with serial communication RS485 Modbus RTU and with a loading control function via the amperometric transformer. The configuration is further simplified by the Memory cards which are equipped with internal battery and therefore don't require cabling to power the controller.

2 Model identification

Power supply 24...230 Vac/Vdc +/-15% 50/60 Hz – 5,5 VA

DRR245-21-ABC-T | 2 Relays 5 A + 1 Ssr/V/mA + RS485 + T.A.¹

¹ Input T.A. for Loop Break Alarm.

3 Technical data

3.1 General data

<i>Displays</i>	4 0,40 inch displays 4 0,30 inch displays
<i>Operating temperature</i>	Temperature 0-45 °C Humidity 35..95 uR%
<i>Sealing</i>	IP65 front panel IP20 casing and terminals
<i>Material</i>	PC ABS UL94VO self-extinguishing
<i>Weight</i>	165 g



3.2 Hardware data

<i>Analog input</i>	AN1: configurable via software. Input: thermocouple type K, S, R, J. Automatic compensation of cold junction from 0 °C to 50 °C. Thermoresistance: PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (β 3435K) Linear: 0-10 V, 0-20 or 4-20 mA, 0-40 mV. Amperometric transformer T.A.: 50 mA, 1024 points. Potentiometers: 6 K Ω , 150 K Ω .	Tolerance (25 °C) +/-0.2% ±1 digit for thermocouple input, thermo resistane and V / mA. Cold junction accuracy 0.1 °C/°C.
	Impedance: 0-10 V: $R_i > 110 \text{ k}\Omega$ 0-20 mA: $R_i < 5 \Omega$ 4-20 mA: $R_i < 5 \Omega$ 0-40 mV: $R_i > 1 \text{ M}\Omega$	
<i>Relay outputs</i>	2 relays. Configurable for command or alarm.	Contacts 5 A / 250 V~. Resistive loads.
<i>SSR/V/mA output</i>	1 linear 0/4...20 mA / SSR/0...10 Volt Configurable as command or retransmission of setpoint / process.	Configurable: • SSR 12 V, 30 mA • 0-10 V (9500 points); • 0-20 mA (7500 points); • 4-20 mA (6000 points).



3.3 Software data

<i>Regulation algorithms</i>	ON - OFF with hysteresis. P, P.I., P.I.D., P.D. with proportional time.
<i>Proportional band</i>	0...9999 °C o °F
<i>Integral time</i>	0,0...999,9 sec. (0 excludes integral function)
<i>Derivative time</i>	0,0...999,9 sec. (0 excludes derivative function)
<i>Controller functions</i>	Manual or automatic Tuning, configurable alarms, protection of command and alarm setpoints, activation of functions via digital input, preset cycle with Start / Stop.

4 Dimensions and installation



Memory Card (optional)
Cod. MEMORY C241



Memory Card (optional)
with battery
Cod. MEMORY C243




5 Electrical wirings




Although this controller was designed to resist noises in industrial environments, please notice following safety guidelines:

- Separate the feeder line from the power lines.
- Avoid placing near units with remote control switches, electromagnetic contactors, high powered motors and in all instances use specific filters.
- Avoid placing near power units, particularly if phase controlled.

5.1 Wiring diagram




Power supply



Switching power supply with extended range
24...230 Vac/dc $\pm 15\%$ 50/60 Hz – 5,5 VA
(with galvanic isolation).

Analog input AN1





For thermocouples K, S, R, J.

- Comply with polarity.
- For possible extensions, use a compensated wire and terminals suitable for the thermocouples used (compensated).
- When shielded cable is used, it should be grounded at one side only.


For thermoresistances PT100, NI100.

- For the three-wire connection use wires with the same section.
- For the two-wire connection short-circuit terminals 13 and 15.
- When shielded cable is used, it should be grounded at one side only.



For thermoresistances NTC, PTC, PT500, PT1000 and potentiometers.


- When shielded cable is used, it should be grounded at one side only to avoid ground loop currents.



Linear signals V / mA.


- Comply with polarity.
- When shielded cable is used, it should be grounded at one side only.

Examples of Connection for linear input




Linear signals 0....10 V.

Comply with polarity.




Linear signals 0/4....20 mA
with **three-wire sensor**.

Comply with polarity:
A= Sensor output
B= Sensor ground
C= Sensor supply



Linear signals 0/4....20 mA
with **external power of sensor**.


Comply with polarity:
A= Sensor output
B= Sensor ground



Linear signals 0/4....20 mA
with **two-wire sensor**.

Comply with polarity:
A= Sensor output
C= Sensor supply


Serial Input



RS485 Modbus RTU communication.

- For networks with more than five instruments supply in low voltage and preferably DC.
- Shield should not be grounded.


Relays Q1 – Q2




Capacity:

- 5 A, 250 Vac, resistive loads, 10^5 operations.
- 20/2 A, 250 Vac, $\cos\phi = 0.3$, 10^5 operations.

Electrical endurance:



SSR output




SSR command 12 V / 30 mA.



Short-circuit pins 9 and 10 as in the figure to use SSR output.

mA or Volt output




Pins 11-12:

linear output in **mA** configurable using parameters as command (parameter `cOut`) or retransmission of process or setpoint (parameter `rEtr`).

Pins 7-8:

optional external power supply for current loop (max 24 Vdc).



Linear output in **Volt** configurable using parameters as command (parameter `cOut`) or retransmission of process or setpoint (parameter `FEtr`).




SELECTION




Short-circuit pins 9 and 10 as in the figure to use linear output in Volt.

Amperometric Transformer Input



- Input 50 mA for amperometric transformer.
- Sampling time 80 ms.
- Configurable by parameters.

Digital Input (1)




Combined use of digital input and T.A. input.

Digital input according to parameter `DGE_1`.



This combined use is possible only with sensors TC, 0...10 V, 0/4...20 mA, 0...40 mV.


Digital Input (2)



Use of digital input without T.A. input.

Digital input according to parameter `DGE_1`.

6 Displays and keys functions



6.1 Numeric Indicators (Displays)

- 1 Normally displays the process.
During the configuration phase, it displays the parameter being inserted
- 2 Normally displays the setpoint.
During the configuration phase, it displays the parameter value being inserted.

6.2 Meaning of Status Lights (Led)

- 3 ON when the output command is on.
C1 with relay/SSR/mA/Volt command or C1 (open) and C2 (close) for a motorised valve.
- 4 ON when the corresponding alarm is on.
- 5 ON when the "Manual" function is on.
- 6 ON when the controller is running an "Autotuning" cycle.
- 7 ON when the controller communicates via serial port.

6.3 Keys

8



- Allows to increase the main setpoint.
- During the configuration phase, allows to slide through parameters. Together with the **SET** key it modifies them.
- Pressed after the **SET** key it allows to increase the alarm setpoint.
- Allows to decrease the main setpoint.

9



- During the configuration phase, allows to slide through parameters. Together with the **SET** key it modifies them.
- Pressed after the **SET** key it allows to decrease the alarm setpoint.
- Allows to display the alarm setpoint and runs the autotuning function.
- Allows to vary the configuration parameters.

10



7 Controller Functions

7.1 Modifying Main Setpoint and Alarm Setpoint Values

The setpoint value can be changed from keyboard as follows:

	Press	Display	Do
1	or	Value on display 2 changes	Increases or decreases the main setpoint.
2		Visualize alarm setpoint on display 1.	
3	or	Value on display 2 changes.	Increases or decreases the alarm set point value.

7.2 Auto-Tune

The Tuning procedure calculates the controller parameters and can be manual or automatic according to selection on parameter 57 **TunE**).

7.3 Manual Tuning

The manual procedure allows the user greater flexibility to decide when to update P.I.D. algorithm work parameters. The procedure can be activated in two ways.

- **By running Tuning from keyboard:**

Press the **SET** key until display 1 shows the writing **TunE** with display 2 showing **OFF**, press **◀**, display 2 shows **on**.
The **TUN** led switches on and the procedure begins.

- **By running Tuning from digital input:**

Select **TunE** on parameter 61 **Dgt**.

On first activation of digital input (commutation on front panel) the **TUN** led switches on and on second activation switches off.

7.4 Automatic Tuning

Automatic tuning activates when the controller is switched on or when the setpoint is modified to a value over 35%.

To avoid an overshoot, the threshold where the controller calculates the new P.I.D. parameters is determined by the setpoint value minus the "Set Deviation Tune" (see parameter 58 **Sdtu**).

To exit Tuning and leave the P.I.D. values unchanged, just press the **SET** key until display 1 shows the writing **TunE** with the display showing **on**, press **◀**, display 2 shows **OFF**.

The **TUN** led switches off and the procedure finishes.

7.5 Soft-Start

To reach the setpoint the controller can follow a gradient expressed in units (example: Degree / Hours).

Set the increase value in parameter 62 **GrAd** with the desired Units / Hours; only on **subsequent activation** the controller uses the Soft-Start function.

If parameter 59 **OPnD** is set on **cont** and parameter 63 **PAR** is different from 0, after switch-on and elapsing of the time set on parameter 63, setpoint **does not** follow the gradient anymore, but it reaches final setpoint with maximum power.

Autotuning does not work when Soft-Start is activated: otherwise if parameter 63 **PAR** is different from 0 and parameter 57 **EunE** is set on **Auto**, Autotuning starts when Soft-Start time is finished.

If parameter 57 **EunE** is set on **Par**, the Autotuning can be started only when Soft-Start finishes.

7.6 Automatic / Manual Regulation for % Output Control

This function allows to select automatic functioning or manual command of the output percentage.

With parameter 60 **AuMa**, you can select two methods.


1 The first selection (**En**) allows you to enable the **SET** key with the writing **P--** on display 1, while display two shows **Auto**. Press the **▶** key to show **Par**; it is now possible, during the process display, to change the output percentage using the keys **▶** and **◀**. To return to automatic mode, using the same procedure, select **Aut** on display 2: the led **MAN** switches off and functioning returns to automatic mode.

2 The second selection (**EnSE**) enables the same functioning, but with two important variants:

- If there is a temporary lack of voltage or after switch-off, the manual functioning will be maintained as well as the previously set output percentage value.
- If the sensor breaks during automatic functioning, the controller moves to manual mode while maintaining the output percentage command unchanged as generated by the P.I.D. immediately before breakage.

7.7 Pre-Programmed Cycle


The pre-programmed cycle function activates by setting **Программированный цикл** or **Пр55** in parameter 59 **Функция**.



First option (**Программированный цикл**):

the controller reaches setpoint1 basing on the gradient set in parameter 62 **Град.**, then it reaches maximum power up to setpoint 2. When the process reaches maximum power, this setpoint is maintained for the time set in parameter 63 **ПАЕ**.

On expiry, the command output is disabled and the controller displays **Stop**. The cycle starts at each activation of the controller, or via digital input if it is enabled for this type of functioning (see parameter 61 **ДСТ**).



Second option (**Пр55**):

start-up is decided only on activation of the digital input, according to the setting of parameter 61 **ДСТ**.

On start-up, the controller reaches setpoint 1 basing on the gradient set in parameter 62 **Град.**.

When the process reaches this

gradient, it is maintained for the time set in parameter 63 **ПАЕ**.

On expiry, the command output is disabled and the controller displays **Stop**.

7.8 Memory Card (optional)



Parameters and setpoint values can be duplicated from one controller to another using the Memory card.

There are two methods:


- With the controller connected to the power supply.

Insert the memory card when the controller is off.

On activation display 1 shows **NEgo** and display 2 shows **----**

(only if the correct values are saved in the memory card).

By pressing the **▶** key display 2 shows **LoAd**, then confirm using the **SET** key. The controller loads the new data and starts again.



- With the controller not connected to power supply.

The memory card is equipped with an internal battery with an autonomy of about 1000 uses (2032 button battery, replaceable).

Insert the memory card and press the programming buttons.

When writing the parameters, the led turns red and on completing the procedure it changes to green. It is possible to repeat the procedure without any particular attention.



WARNING

Updating Memory Card

To *update* the memory card values, follow the procedure described in the first method, setting display 2 to **----** so as not to load the parameters on controller².

Enter configuration and **change at least one parameter.**

Exit configuration. Changes are saved automatically.

7.9 Loading default values

This procedure makes it possible to restore factory settings of the instrument.

Press	Display	Do
1 for 3 second	Display 1 shows 0000 with the 1 st digit flashing, while display 2 shows PASS .	
2 or	Change the flashing digit and move to the next one using the .	Enter password: 9999 .
3 to confirm	Instrument loads default settings and resets.	

8 LATCH ON Functions

For use with input **PoT_1** (potentiometer 6 KΩ) and **PoT_2** (potentiometer 150 KΩ) and with linear input (0...10 V, 0...40 mV, 0/4...20 mA), you can associate start value of the scale (parameter 6 **LdL_1**) to the minimum position of the sensor and value of the scale end (parameter 7 **UPL_1**) to the maximum position of the sensor (parameter 8 **LRE_1** configured as **Std_1**).

² If on activation the controller does not display **NEO** it means no data have been saved on the memory card, but it is possible to update values.

It is also possible to fix the point in which the controller will display 0 (however keeping the scale range between **LOL** and **UPL**) using the “virtual zero” option by setting **LOSE** or **LO IN** in parameter 8 **LATEC**.

If you set **LO IN** the virtual zero will reset after each activation of the tool; if you set **LOSE** the virtual zero remains fixed once tuned.

To use the LATCH ON function configure as you wish the parameter **LATEC**³.

For the calibration procedure refer to the following table:

Press	Display	Do
1 	Exit parameters configuration. Display 2 shows the writing LATEC .	Position the sensor on the minimum functioning value (associated with LOL).
2 	Set the value to minimum. The display shows LOW .	Position the sensor on the maximum functioning position (associated with UPL).
3 	Set the value to maximum. The display shows HIGH .	To exit the standard procedure press  For “virtual zero” settings position the sensor on the zero point.
4 	Set the virtual zero value. The display shows LO IN . N.B.: For selection of LO IN the procedure in point 4 should be followed on each re-activation.	To exit the procedure press  .

³The tuning procedure starts by exiting the configuration after changing the parameter.



8.1 Loop Break Alarm on Amperometric Transformer T.A.

This function allows to measure load current and to manage an alarm during malfunctioning with power in short circuit or always off. The amperometric transformer connected to terminals 15 and 16 must be 50mA (sampling time 80 ms).

- Set scale end value of the amperometric transformer in Amperes on parameter 47 **ER**.
- Set the intervention threshold of the Loop Break Alarm in Amperes on parameter 48 **LbRc**.
- Set the intervention delay time of the Loop Break Alarm on parameter 49 **LbRd**.
- You can associate the alarm with a relay by setting the parameter **RL 1**, **RL 2** or **RL 3** as **LbR**.

If a remote control switch or SSR remains closed, the controller signals the fault by showing **LbRc** on display 2 (alternatively with a command setpoint).

If instead the power stage remains open, or the load current is lower than the value set on **LbRc**, the controller shows **LbRa** on display.

You can display the current absorbed during the closure phase of the power stage.

Press	Display	Do
1 	This key enables to scroll on display 2 the output percentage, auto/man selection, setpoint and alarms.	Press SET until the writing ANER appears on display 1 and display 2 shows the current in amperes (ER >0). The value is also maintained when no current circulates on the load.

Setting on parameter 48 **LBAE** the value 0 is possible visualize the current absorbed without generating the Loop Break Alarm.

8.2 Digital input Functions

On ATR243 model digital input can be enabled by using parameters 59 **OPNO** and 61 **DGT**.

- **Parameter 59 OPNO.**

N.B.: When using this settings, parameter 61 **DGT** is ignored.

2ES: Switch two thresholds setpoint: with open contact DRR245 regulates on SET1; with closed contact regulates on SET2;

2ES 1: Switch two thresholds setpoint: setpoint selection is done by an impulse on digital input;

3ES 1: Switch three thresholds setpoint by an impulse on digital input;

4ES 1: Switch four thresholds setpoint by an impulse on digital input;

FrES: Customized function;

PcSS: Pre-programmed cycle (see paragraph 7.7).

Setpoints values can be modified any time pressing  key.

- **Parameter 61 DGT.**

N.B.: Settings on this parameter are available only if **cont** or **Prct** are selected on parameter 59 **OPNO**.

SESE: Start / Stop; operating on digital input the controller switches alternatively from start to stop;

rno: Run N.O. Controller is in start only with closed input;

rnc: Run N.C. Controller is in start only with open input;

Lno: With closed input allows to lock the reading of sensors;

Lnc: With open input allows to lock the reading of sensors;

tunE: Enables / disables Tuning function if parameter 57 **tunE** is selected as **Par**;

RunA: If parameter 60 **RunA** is selected as **En** or **EnSt** controller switch from automatic to manual functioning;

RunAc: If parameter 60 **RunA** is selected as **En** or **EnSt** DRR245 works in automatic mode if input is open or in manual mode if input is closed.

N.B.: For electrical wiring of digital input see paragraph 5.1.

The digital input functions **are not** available with sensors PT100 and NI100 if input is used also for amperometric transformer T.A..

8.3 Dual Action Heating-Cooling

DDR245 is also suitable also for systems requiring a combined heating-cooling action.

The command output must be configured as Heating P.I.D.

(**ActE** = **HEAT** and with a **Pb** greater than 0), and one of the alarms (**AL_1**, **AL_2** or **AL_3**) must be configured as **cool**.

The command output must be connected to the actuator responsible for heat, while the alarm will control cooling action.

The parameters to configure for the Heating P.I.D. are:

ActE = **HEAT** Command output type (heating);

Pb : Heating proportional band;

Ti : Integral time of heating and cooling;

Td : Derivative time of heating and cooling;

Tc : Heating time cycle.

The parameters to configure for the cooling P.I.D. are the following (example: action associated to alarm 1):

AL_1 = **cool** Alarm 1 selection (cooling);

Pbn : Proportional band multiplier;

oudb : Overlapping / Dead band;

cotc : Cooling time cycle.

The parameter **Pbn** (that ranges from 1.00 to 5.00) determines the proportional band of cooling basing on the formula:




Cooling proportional band = Pb x Pbn.

This gives a proportional band for cooling which will be the same as heating band if **Pbn** = 1.00, or 5 times greater if **Pbn** = 5.00.

The **integral time** and **derivative time** are the same for both actions.

The parameter **oudb** determines the percentage overlapping between the two actions. For systems in which the heating output and cooling output must never be simultaneously active a dead band (**oudb** ≤ 0) must be configured, and vice versa you can configure an overlapping (**oudb** > 0).

The following figure shows an example of dual action P.I.D. (heating-cooling) with E_{u} = 0 and E_{d} = 0.



The parameter **cotc** has the same meaning as the heating time cycle **tc**.

The parameter **cooF** (cooling fluid) pre-selects the proportional band multiplier **PbN** and the cooling P.I.D. time cycle **cotc** basing on the type of cooling fluid:

cooF	Cooling fluid type	PbN	cotc
Air	Air	1.00	10
oIL	Oil	1.25	4
H2O	Water	2.50	2

Once selected, the parameter **cooF**, the parameters **PbN**, **audb** and **cotc** can however be changed.

9 Serial Communication

DRR245-21ABC-T is equipped with RS485 and can receive/broadcast data via serial communication using MODBUS RTU protocol. The device can only be configured as a Slave. This function enables the control of multiple controllers connected to a supervisory system (SCADA).

Each controller responds to a master query only if the query contains the same address as that in the parameter **SLAd**.

The addresses permitted range from 1 to 254 and there must not be controllers with the same address on the same line.

Address 255 can be used by the master to communicate with all the connected equipment (broadcast mode), while with 0 all the devices receive the command, but no response is expected.

DRR245 can introduce a delay (in milliseconds) in the response to the master request. This delay must be set on parameter 72 **SEdE**.

Each parameter change is saved by the controller in the EEPROM memory (100000 writing cycles), while the setpoints are saved with a delay of ten seconds after the last change.

N.B.: Changes made to words that are different from those reported in the following table can lead to malfunction.

Modbus RTU protocol features

<i>Boud-rate</i>	Can be selected on parameter 70 bdrE :
	48 4800 bit/sec .
	96 9600 bit/sec.
	192 19200 bit/sec.
	288 28800 bit/sec.
	384 38400 bit/sec.
	576 57600 bit/sec.
<i>Format</i>	8, N, 1 (8 bit, no parity, 1 stop)
<i>Supported functions</i>	WORD READING (max 20 word) (0x03, 0x04) SINGLE WORD WRITING (0x06) MULTIPLE WORDS WRITING (max 20 word) (0x10)

Looking at the table here below it is possible to find all available addresses and functions:

RO	Read Only
R/W	Read / Write
WO	Write Only

Modbus Address	Description	Read Write	Reset value
0	Device type	RO	EEPROM
1	Software version	RO	EEPROM
5	Slave address	R/W	EEPROM
6	Boot version	RO	EEPROM
50	Automatic addressing	WO	-
51	System code comparison	WO	-
500	Loading default values (write 9999)	R/W	0
510	Setpoints storing time in eeprom (0-60 s)	R/W	10
999	Process subjected to the visualization filter	RO	?
1000	Process (with tenths of degree for temperature sensors; digits for linear sensors)	RO	?
1001	Setpoint 1	R/W	EEPROM
1002	Setpoint 2	R/W	EEPROM
1003	Setpoint 3	R/W	EEPROM
1004	Setpoint 4	R/W	EEPROM
1005	Alarm 1	R/W	EEPROM
1006	Alarm 2	R/W	EEPROM
1007	Alarm 3	R/W	EEPROM
1008	Setpoint gradient	RO	EEPROM

	Relay status (0 = Off, 1 = On) Bit 0 = Relay Q1 Bit 1 = Relay Q2 Bit 2 = Reserved Bit 3 = SSR		
1009		RO	0
1010	Heating output percentage (0-10000)	RO	0
1011	Cooling output percentage (0-10000)	RO	0
1012	Alarms status (0 = None, 1 = Active) Bit 0 = Alarm 1 Bit 1 = Alarm 2	RO	0
1013	Manual reset: write 0 to reset all alarms. In reading (0 = Not resettable, 1 = Resettable) Bit 0 = Alarm 1 Bit 1 = Alarm 2	WO	0
1014	Error flags: Bit 0 = Eeprom writing error Bit 1 = Eeprom reading error Bit 2 = Cold junction error Bit 3 = Process error (sensor) Bit 4 = Generic error Bit 5 = Hardware error Bit 6 = L.B.A.O. error Bit 7 = L.B.A.C. error Bit 8 = Missing calibration data error	RO	0
1015	Cold junction temperature (tenths of degree)	RO	?
1016	Start / Stop 0 = Controller in STOP 1 = Controller in START	R/W	0
1017	Lock conversion ON / OFF 0 = Lock conversion off 1 = Lock conversion on	R/W	0
1018	Tuning ON / OFF 0 = Tuning off 1 = Tuning on	R/W	0
1019	Automatic / manual selection 0 = Automatic 1 = Manual	R/W	0
1020	T.A. current ON (Ampere with tenths)	RO	?
1021	T.A. current OFF (Ampere with tenths)	RO	?
1022	OFF LINE ⁴ time (milliseconds)	R/W	?
1023	Instant Current (Ampere)	R/W	0
1024	Digital Input State	R/W	0

⁴ If value is 0, the control is disabled. If different from 0, it is the max. time which can elapse between two pollings before the controller goes off-line.

If it goes off-line, the controller returns to Stop mode, the control output is disabled but the alarms are active.

1025	Synchronized Tuning for multizone system 0 = Tuning OFF (normal operating of the regulator) 1 = Output command OFF 2 = Output command ON 3 = Start Tuning 4 = End Tuning and output command OFF (write 0 for normal operating)	R/W	0
1099	Process subjected to the visualization filter and decimal point selection	RO	?
1100	Process with decimal point selection	RO	?
1101	Setpoint 1 with decimal point selection	R/W	EEPROM
1102	Setpoint 2 with decimal point selection	R/W	EEPROM
1103	Setpoint 3 with decimal point selection	R/W	EEPROM
1104	Setpoint 4 with decimal point selection	R/W	EEPROM
1105	Alarm 1 with decimal point selection	R/W	EEPROM
1106	Alarm 2 with decimal point selection	R/W	EEPROM
1107	Alarm 3 with decimal point selection	R/W	EEPROM
1108	Gradient Setpoint with decimal point selection	RO	EEPROM
1109	Percentage heating output (0-1000)	R/W	0
1110	Percentage heating output (0-100)	RO	0
1111	Percentage cooling output (0-1000)	RO	0
1112	Percentage cooling output (0-100)	RO	0
2001	Parameter 1	R/W	EEPROM
2002	Parameter 2	R/W	EEPROM
2072	Parameter 72	R/W	EEPROM
3000	Disabling serial control of machine ⁵	WO	0
3001	First word display 1 (ascii)	R/W	0
3002	Second word display 1 (ascii)	R/W	0
3003	Third word display 1 (ascii)	R/W	0
3004	Fourth word display 1 (ascii)	R/W	0
3005	Fifth word display 1 (ascii)	R/W	0
3006	Sixth word display 1 (ascii)	R/W	0
3007	Seventh word display 1 (ascii)	R/W	0
3008	Eighth word display 1 (ascii)	R/W	0
3009	First word display 2 (ascii)	R/W	0
3010	Second word display 2 (ascii)	R/W	0
3011	Third word display 2 (ascii)	R/W	0
3012	Fourth word display 2 (ascii)	R/W	0
3013	Fifth word display 2 (ascii)	R/W	0
3014	Sixth word display 2 (ascii)	R/W	0
3015	Seventh word display 2 (ascii)	R/W	0
3016	Eight word display 2 (ascii)	R/W	0

⁵ By writing 1 on this word, the effects of the writing are cancelled on all the Modbus addresses from 3001 to 3022. Control therefore returns to the controller.

3017	Word LED Bit 0 = LED C1 Bit 1 = LED C2 Bit 2 = LED A1 Bit 3 = LED A2 Bit 4 = LED A3 Bit 5 = LED MAN Bit 6 = LED TUN Bit 7 = LED REM	R/W	0
3018	Word keys (write 1 to command keys) Bit 0 =  Bit 1 =  Bit 2 = 	R/W	0
3019	Word serial relay Bit 0 = Relay Q1 Bit 1 = Relay Q2	R/W	0
3020	Word SSR serial (0 = Off, 1 = On)	R/W	0
3021	Word output 0...10 V serial (0...10000)	R/W	0
3022	Word output 4...20 mA serial (0...10000)	R/W	0
3023	Relay state in case of off-line (only if controlled by serial) Bit 0 = Relay Q1 Bit 1 = Relay Q2	R/W	0
3024	Output state SSR / 0...10 V / 4...20 mA in case of off-line (only if controlled by serial) (0...10000)	R/W	0
3025	Serial process. Setting parameter 54 it is possible to make averages on the remote process	R/W	0
4001	Parameter 1 ⁶	R/W	EEPROM
4002	Parameter 2 ⁶	R/W	EEPROM
4072	Parameter 72 ⁶	R/W	EEPROM

⁶ Parameters modified using serial address 4001 to 4072 will be stored on eeprom only after 10" since last writing of one parameter.

10 Configuration

10.1 Modify Configuration Parameter

For configuration parameters see paragraph 11.

Press	Display	Do
1  for 3 second	Display 1 shows  with the 1 st digit flashing, while display 2 shows PASS .	
2  or 	Change the flashing digit and move to the next one using the  .	Enter password:  .
3  to confirm	Display 1 shows the first parameter and display 2 shows the value.	
4  or 	Slide up / down through parameters.	
5  +  or 	Increase or decrease the value displayed by pressing firstly  and then an arrow key.	Enter the new data which will be saved on releasing the keys. To change another parameter return to point 4.
6  +  simultaneously	End of configuration parameter change. The controller exits from programming.	

11 Table of Configuration Parameters

1 **cout****Command Output:** Select command output type**c_o1****Default** (necessary for using process and setpoint retransmission function with Volt / mA output)**cuRL****cSSr****cuRL****c420****c020****cQ10****DRR245-21ABC-T**

	COMMAND	ALARM 1	ALARM 2
c_o1	Q1	Q2	SSR
c_o2	Q2	Q1	SSR
cSSr	SSR	Q1	Q2
cuRL	Q1 (opens) / Q2 (closes)	SSR	-
c420	4...20 mA	Q1	Q2
c020	0...20 mA	Q1	Q2
cQ10	0...10 V	Q1	Q2

2 **Sen****Sensor:** Analog input configuration / sensor selection**Tc-K****(Default)** -260...1360 °C**Tc-S**

-40...1760 °C

Tc-R

-40...1760 °C

Tc-J

-200...1200 °C

PT

PT100 -200...600 °C

PT1

PT100 -200...140 °C

n_i

NI100 -60...180 °C

ntc

NTC10K -40...125 °C

Ptc

PTC1K -50...150 °C

pt5

PT500 -100...600 °C

pt1f

PT1000 -100...600 °C

Q_10

0...10 Volt

Q20

0...20 mA

420	4...20 mA
040	0...40 mVolt
Pot.1	Potentiometer max 6 Kohm
Pot.2	Potentiometer max 150 Kohm
TR	50 mA secondary amperometric transformer

3 **dP.** **Decimal Point:** Select number of displayed decimal points

- Default
- 1 Decimal
- 2 Decimal
- 3 Decimal

4 **Ls.** **Lower Limit Setpoint:** Lower limit setpoint  **Look!**
-999...+9999 digit* (degrees if temperature), **Default: 0.**

5 **uPLs.** **Upper Limit Setpoint:** Upper limit setpoint  **Look!**
-999...+9999 digit* (degrees if temperature), **Default: 1750.**

6 **LoL.** **Lower Linear Input 1:** AN1 lower range limit only for linear signals. Example: with input 4...20 mA this parameter takes value associated to 4 mA
-999...+9999 digit*, **Default: 0.**  **Look!**

7 **uPL.** **Upper Linear Input 1:** AN1 upper range limit only for linear signals. Example: with input 4...20 mA this parameter takes value associated to 20 mA
-999...+9999 digit*, **Default: 1000.**  **Look!**

8 **Loct** **Latch On Function:** Automatic setting of limits for Linear input
 Disabled (Default)
 Std
 VZSE
 VZin Virtual Zero Stored
Virtual Zero Initialized

9 **oCAL** **Offset Calibration:** Number added to displayed value of process (normally corrects the room temperature value)
-999...+1000 digit* for linear sensors and potentiometers.
-200.0...+100.0 0 tenths for temperature sensors, **Default 0.0.**

* The display of the decimal point depends on the setting of parameter **SEN.** and the parameter **dP.**

- 10  Gain Calibration:** Percentage value that is multiplied for the process value (allows to calibrate the working point)
-99.9%...+100.0%, Default: 0.0.
- 11  Action type:** Regulation type
 HEAT Heating (N.O.) (**Default**)
 cool Cooling (N.C.)
 Hoos Lock command above SPV.
 Example: command output disabled when reaching setpoint, also with P.I.D. value different from 0
- 12  Command Rearmament:** Type of reset for state of command contact (always automatic in P.I.D. functioning)
 ArE Automatic reset (**Default**)
 NrE Manual reset
 NrES Manual reset stored
 (keeps relay status also after an eventual power failure)
- 13  Command State Error:** State of contact for command output in case of error
 co Open contact (**Default**)
 cc Closed contact
- 14  Command Led:** State of the OUT1 led corresponding to the relevant contact
 co ON with open contact
 cc ON with closed contact (**Default**)
- 15  Command Hysteresis:** Hysteresis in ON / OFF or dead band in P.I.D.
-999...+999 digit* (degrees if temperature), Default: 0.0.
- 16  Command Delay:** Command delay (only in ON / OFF functioning).(In case of servo valve it also functions in P.I.D. and represents the delay between the opening and closure of the two contacts)
-180...+180 seconds (tenths of second in case of servo valve).
 Negative: delay in switching off phase.
 Positive: delay in activation phase.
Default: 0.

* The display of the decimal point depends on the setting of parameter **SEn** and the parameter **dP**.

17	<input type="checkbox"/> SP	Command Setpoint Protection: Allows or not to change the command setpoint value
	<input type="checkbox"/> FrEE	Modification allowed (Default)
	<input type="checkbox"/> Lock	Protected
18	<input type="checkbox"/> Pb	Proportional Band: Proportional band Process inertia in units (example: if temperature is in °C)
	0	ON / OFF <input type="checkbox"/> if equal to 0 (Default)
	1-9999	digit* (degrees if temperature)
19	<input type="checkbox"/> I.	Integral Time: Process inertia in seconds 0.0-999.9 seconds (0 = Integral disabled), Default: 0.
20	<input type="checkbox"/> Ed	Derivative Time: Normally ¼ the integral time 0.0-999.9 seconds (0 = Derivative disabled), Default: 0.
21	<input type="checkbox"/> Ec.	Cycle Time: Cycle time (for P.I.D. on remote control switch 10 / 15 sec., for P.I.D. on SSR 1 sec.) or servo time (value declared by servo-motor manufacturer) 1-300 seconds, Default: 10.
22	<input type="checkbox"/> oPoL	Output Power Limit: Select maximum value for command output percentage. 0-100%, Default: 100%.
23	<input type="checkbox"/> AL.	Alarm 1: Alarm 1 selection. Alarm intervention is correlated to AL1
	<input type="checkbox"/> dAL	Disabled (Default)
	<input type="checkbox"/> R_AL	Absolute alarm, referring to process
	<input type="checkbox"/> b_AL	Band alarm
	<input type="checkbox"/> HdAL	Upper deviation alarm
	<input type="checkbox"/> LdAL	Lower deviation alarm
	<input type="checkbox"/> AcAL	Absolute alarm, referring to command setpoint
	<input type="checkbox"/> StAL	Status alarm (active in Run / Start)
	<input type="checkbox"/> cool	Cooling action
	<input type="checkbox"/> LbR	Status alarm "load control" (Loop Break Alarm) Example: status of contactors / SSR or heating elements



* The display of the decimal point depends on the setting of parameter **SEn** and the parameter **dP**.

24 **R.15o** **Alarm 1 State Output:** Alarm 1 output contact and intervention type

no. S

(N.O. start) Normally open, active at start

nc. S

(N.C. start) Normally closed, active at start

no. E

(N.O. threshold) Normally open, active on reaching alarm⁷

nc. E

(N.C. threshold) Normally closed on reaching alarm⁷

25 **R.1rE** **Alarm 1 Reset:** Alarm 1 contact reset type

ArE

Automatic reset (**Default**)

MrE

Manual reset

MrES

Manual reset stored

(keeps relay status also after an eventual power failure)

26 **R.1SE** **Alarm 1 State Error:** State of contact for alarm 1 output in case of error

co

Open contact (**Default**)

cc.

Closed contact

27 **R.1Ld** **Alarm 1 Led:** Defines the state of the OUT2 led corresponding to the relative contact

co

ON with open contact

cc.

ON with closed contact (**Default**)

28 **R.1H4** **Alarm 1 Hysteresis**

-999...+999 digit* (tenths of degree if temperature), **Default: 0.0**.

29 **R.1dE** **Alarm 1 Delay**

-180...+180 seconds.

Negative: delay in alarm output phase.

Positive: delay in alarm entry phase.

Default: 0.

30 **R.1SP** **Alarm 1 Setpoint Protection:** Alarm 1 set protection.

Does not allow user to modify setpoint

FrEE

Modification allowed (**Default**)

LocT

Protected

H idE

Protected and not visualized

⁷ On activation, the output is inhibited if the controller is in alarm mode. Activates only if alarm condition reappears, after that it was restored.

* The display of the decimal point depends on the setting of parameter **SEN** and the parameter **dP.**

31 **AL 2** Alarm 2: Alarm 2 selection.
Alarm intervention is associated with AL2

- D S** Disabled (**Default**)
- A AL** Absolute alarm, referring to process
- B AL** Band alarm
- HdAL** Upper deviation alarm
- LdAL** Lower deviation alarm
- RcAL** Absolute alarm, referring to command setpoint
- SEAL** Status alarm (active in Run / Start)
- cool** Cooling action
- LBR** Status alarm "load control" (Loop Break Alarm)
Example: status of contactors / SSR or heating elements

32 **A2S0** Alarm 2 State Output: Alarm 2 output contact and intervention type

- no S** (N.O. start) Normally open, active at start (**Default**)
- nc S** (N.C. start) Normally closed, active at start
- no E** (N.O. threshold) Normally open, active on reaching alarm⁸
- nc E** (N.C. threshold) Normally closed, active on reaching alarm⁸

33 **A2-E** Alarm 2 Rearmament: Alarm 2 contact reset type

- ArE** Automatic reset (**Default**)
- NrE** Manual reset (reset / manual reset from keyboard)
- NrES** Manual reset stored
(keeps relay status also after an eventually power failure)

34 **A2SE** Alarm 2 State Error: State of contact for alarm 2 output in case of error

- co** Open contact (**Default**)
- cc.** Closed contact

⁸ On activation, the output is inhibited if the controller is in alarm mode. Activates only if alarm condition reappears, after that it was restored.

* The display of the decimal point depends on the setting of parameter **SEN** and the parameter **dP.**.

35 **R2Ld** **Alarm 2 Led:** State of OUT2 led corresponding to relative contact



ON with open contact



ON with closed contact (**Default**)

36 **R2H4** **Alarm 2 Hysteresis**

-999...+999 digit* (tenths of degree if temperature), **Default: 0.0**.

37 **R2dE** **Alarm 2 Delay**

-180...+180 seconds.

Negative: delay in alarm output phase.

Positive: delay in alarm entry phase.

Default: 0.

38 **R2SP** **Alarm 2 Setpoint Protection:** Alarm 2 set protection.

Does not allow operator to change value set



Modification allowed (**Default**)



Protected



Protected and not visualized

47 **LtR** **Amperometric Transformer:** Activation and scale range of amperometric transformer

0 Disabled

1-200 Ampere

Default: 0

48 **LbAE** **Loop Break Alarm Threshold:** Intervention threshold of Loop Break Alarm

0.0-200.0 Ampere

Default: 50.0

49 **LbRd** **Loop Break Alarm Delay:** Delay time for Loop break alarm intervention

0.0-200.0 Ampere

Default: 50.0

50 **cooF** **Cooling Fluid:** Type of refrigerant fluid for heating / cooling P.I.D.



Air (**Default**)



Oil



Water

* The display of the decimal point depends on the setting of parameter **SEn** and the parameter **dP**.

51  **Proportional Band Multiplier:** Proportional band multiplier. Proportional band, for cooling action, is done by parameter 18 multiplied for this parameter.

1.00-5.00 **Default: 1.00**

52  **Overlap / Dead Band:** In heating / cooling P.I.D. mode (dual action) define dead band combination for heating / cooling action

-20.0-50.0% of proportional band value (**Default: 0**).

Negative indicates dead band value.

Positive means overlap.

53  **Cooling Cycle Time:** Cycle time for cooling output 1-300 seconds, **Default: 10**.

54  **Conversion Filter:** ADC Filter: Number of input sensor readings to calculate average that defines process value. **N.B.:** When readings increase, control loop speed slow down

 Disabled

 2 Samples Mean (2 samplings mean)

 3 Samples Mean

 4 Samples Mean

 5 Samples Mean

 6 Samples Mean

 7 Samples Mean

 8 Samples Mean

 9 Samples Mean

 10 Samples Mean

 11 Samples Mean

 12 Samples Mean

 13 Samples Mean

 14 Samples Mean

 15 Samples Mean

55 

Conversion Frequency: Digital / analogue converter sampling frequency.

N.B.: When increasing conversion speed, reading stability slow down (example: for fast transients, as the pressure, it is advisable to increase sampling frequency)



242 Hz (Maximum speed conversion)



123 Hz



62 Hz



50 Hz



39 Hz



33.2 Hz



19.6 Hz



16.7 Hz (**Default**) Ideal for filtering noises 50 / 60 Hz



12.5 Hz



10 Hz



8.33 Hz



6.25 Hz



4.17 Hz (Minimum speed conversion)

56 

Visualization Filter: Slow down the update of process value visualized on display, to simplify reading



Disabled and pitchfork (maximum speed of display update)



First order filter with pitchfork



2 Samples Mean



3 Samples Mean



4 Samples Mean



5 Samples Mean



6 Samples Mean



7 Samples Mean



8 Samples Mean



9 Samples Mean



10 Samples Mean (Maximum slow down of display update)



Disabled without pitchfork



First order filter

57	Tune	Tune: Tuning type selection
		Disabled (Default)
		Automatic (P.I.D. parameters are calculated at activation and change of set point)
		Manual (launch from keyboard or digital In)
		Synchronized (see word modbus 1025)
58	SdTe	Setpoint Deviation Tune: Select the deviation from the command setpoint, for the threshold used by autotuning to calculate the P.I.D. parameters 0-5000 digit* (tenths of degree if temperature), Default: 10.
59		Operating Mode: Select operating mode
		Controller (Default)
		Pre-programmed cycle
		Set changing by digital input
		Set changing by digital input with impulse command
		3 sets changing by digital input with impulse command
		4 sets changing by digital input with impulse command
		Reset time (custom function)
		Pre-programmed cycle with Start / Stop by digital input
60		Automatic / Manual: Enable automatic / manual selection
		Disabled (Default)
		Enabled
		Enabled with memory
61		Digital Input: Digital input functioning (par. 59 selection must be or)
		Disabled (Default: 0)
		Pre-programmed cycle with Start / Stop
		Run N.O. (enables regulation with N.O. contact)
		Run N.C. (enables regulation with N.C. contact)
		Lock conversion N.O. (stop conversion and display value with N.O.)
		Lock conversion N.C. (stop conversion and display value with N.C.)
		Manual Tune (by digital input)
		Auto manual impulsive (see paragraph 8.2)
		Automatic manual contact (see paragraph 8.2)

* The display of the decimal point depends on the setting of parameter and the parameter .

62 **Gradient:** Increase gradient for Soft-Start or pre-programmed cycle
0 Disabled
1-9999 Digit/hour* (degrees/hour with display of tenth if temperature)
Default: 0.

63 **Maintenance Time:** Maintenance time for pre-programmed cycle
00.00-24.00 hh.mm
Default: 00.00

64 **User Menu Cycle Programmed:** Allows to modify rising gradient and maintenance time, from user menu, when pre-programmed cycle is in function

- Disabled (**Default**)
- Gradient
- Maintenance time
- Both gradient and maintenance time

65 **Visualization Type:** Select visualization for display 1 and 2
 1 Process, 2 Setpoint (**Default**)
 1 Process, 2 Hide after 3 sec.
 1 Setpoint, 2 Process
 1 Setpoint, 2 Hide after 3 sec.
 1 Process, 2 Ampere (entrance T.A.)
 1 Process, 2 Percent exit command

66 **Degree:** Select degree type
 Centigrade (**Default**)
 Fahrenheit


67 **Retransmission:** Retransmission for output 0-10 V (**Short-circuit pins 9 and 10**) or 4...20 mA. Parameters 68 and 69 define the lower and upper limits of the scale

- Disabled
- Volt process
- mA process
- Volt command setpoint
- mA command setpoint
- Volt output percentage
- mA output percentage
- Volt alarm 1 setpoint


	mA alarm 1 setpoint
	Volt alarm 2 setpoint
	mA alarm 2 setpoint
	Volt T.A.
	mA T.A.
	Volt Emissivity
	mA Emissivity

- 68 **Lower Limit Retransmission:** Output V / mA retransmission lower limit range
-999...+9999 digit* (degrees if temperature), **Default: 0.**
- 69 **Upper Limit Retransmission:** Output V / mA retransmission upper limit range
-999...+9999 digit* (degrees if temperature), **Default: 1000.**
- 70 **Baud Rate:** Select baud rate for serial communication
 4800 bit/s
 9600 bit/s
 19200 bit/s (**Default**)
 28800 bit/s
 39400 bit/s
 57600 bit/s
- 71 **Slave Address:** Select slave address for serial communication
1 – 254
Default: 254
- 72 **Serial Delay:** Select serial delay
0 – 100 milliseconds
Default: 20
- 73 **Lower Limit Output Percentage:** Select minimum value for command output percentage
0 – 100%, **Default: 0%.**
Example: with selected 0...10 V and set on at 10%, command output can change from a min. of 1 V to a max. of 10 V.


* The display of the decimal point depends on the setting of parameter and the parameter .

Absolute Alarm or Threshold Alarm (R. AL selection)

Absolute alarm with controller in heating functioning
(par. 11 ActE selected HEAT) and hysteresis value greater than "0"
(par. 28 $R. IHY > 0$).

N.B.


Absolute alarm with controller in heating functioning
(par. 11 ActE selected HEAT) and hysteresis value less than "0"
(par. 28 $R. IHY < 0$).

N.B.

Absolute alarm with controller in cooling functioning
(par. 11 ActE selected COOL) and hysteresis value greater than "0"
(par. 28 $R. IHY > 0$).

N.B.


N.B.: The example refers to alarm 1; the function can also be enabled for alarm 2.



Absolute alarm with controller in cooling functioning
 (par. 11 **ActE** selected **cool**) and hysteresis value less than "0"
 (par. 28 $R.IH < 0$).

N.B.

Absolute Alarm or Threshold Alarm Referring to Setpoint Command (**ActAL** selection)




Absolute alarm refers to the command set, with the controller in heating functioning
 (par. 11 **ActE** selected **HEAT**) and hysteresis value greater than "0"
 (par. 28 $R.IH > 0$).

The command set can be changed by pressing the arrow keys on front panel or using serial port RS485 commands.

N.B.


N.B.: The example refers to alarm 1; the function can also be enabled for alarm 2.

Band Alarm (**b_AL** selection)



Band alarm with hysteresis value greater than "0"
(par. 28 $R_{IHY} > 0$).

N.B.




Band alarm with hysteresis value minor than "0"
(par. 28 $R_{IHY} < 0$).

N.B.


N.B.: The example refers to alarm 1; the function can also be enabled for alarm 2.

Upper Deviation Alarm (**HdAL** selection)



Upper deviation alarm value of alarm setpoint greater than "0" and hysteresis value greater than "0"
(par. 28 $R_{IHY} > 0$).


N.B.²



Upper deviation alarm value of alarm setpoint minor than "0" and hysteresis value greater than "0"
(par. 28 $R.HY > 0$).


N.B.²

Lower Deviation Alarm (**LDA** selection)



Lower deviation alarm value of alarm setpoint greater than "0" and hysteresis value greater than "0"
(par. 28 $R.HY > 0$).

N.B.²



Lower deviation alarm value of alarm setpoint minor than "0" and hysteresis value greater than "0"
(par. 28 $R.HY > 0$).

N.B.²

- N.B.²:** a) The example refers to alarm 1; the function can also be enabled for alarm 2.
b) With hysteresis value less than "0" ($R.HY < 0$) the broken line moves under the alarm setpoint.

13 Table of Anomaly Signals

If installation malfunctions, controller will switch off regulation output and will report the anomaly.

For example, controller will report failure of a connected thermocouple visualizing **E-05** (flashing) flashing on display.

For other signals see table below.

#	Cause	What to do
E-01 SYSE	Error in EEPROM cell programming.	Call Assistance.
E-02 SYSE	Cold junction temperature sensor failure or environment temperature out of range.	Call Assistance.
E-04 SYSE	Incorrect configuration data. Possible loss of instrument calibration.	Verify that configuration parameters are correct.
E-05 cPAr	Thermocouple open or temperature outside of limits.	Control connection with probes and their integrity.
E-08 SYSE	Missing calibration.	Call Assistance.

To Simplify the setting of parameters and the integration of the different components involved in the control system, Pixsys introduces the EASY-UP coding which allows to set sensors and/or command outputs in one single step.

By means of the code listed in the data sheet enclosed to the sensor or actuator (SSR, motorized valve, etc.) the EASY-UP coding will set the relevant main parameters on the controllers (ex. selection of PT100 on parameter "Sensor" and the corresponding measuring range on parameters "Lower and Upper limits of the setpoint").

Different codes may be entered on the controllers in sequence to configure inputs, control output or retransmission of signal.



15 Summary of Configuration parameters

Date:	Model DRR245:
Installer:	System:
Notes:	
cout	Command output type selection
SEn	Analog input configuration
dP.	Number of decimal points
LsL	Lower limit setpoint
uPLS	Upper limit setpoint
LsL_i	Lower limit range AN1 only for linear
uPL_i	Upper limit range AN1 only for linear
Loct	Automatic setting of linear input limits
oCAL	Offset calibration
GcAL	Gain calibration
RctE	Regulation type
c_rE	Command output reset type
c_SE	Contact state for command output in case of error
c_Ld	Define the OUT1 led state
c_HY	Hysteresis in ON / OFF or dead band in P.I.D.
c_dE	Command delay
c_SP	Command setpoint protection
Pb	Proportional band
I_i	Integral time
D_d	Derivative time
Tc_S	Cycle time
oPoL	Upper limit of heating output percentage
AL_1	Alarm 1 selection
A_1So	Alarm 1 output contact and intervention type
A_1RE	Reset type of alarm 1 contact
A_1SE	State of contact for alarm 1 output
A_1Ld	State of OUT2 led
A_1HY	Alarm 1 hysteresis
A_1DE	Alarm 1 delay
A_1SP	Alarm 1 set protection

AL_2	Alarm 2 selection
AP2o	Alarm 2 output contact and intervention type
A2rE	Reset type of alarm 2 contact
A2SE	State of contact for alarm 2 output
PLd	State of OUT2 led
A2H4	Alarm 2 hysteresis
A2dE	Alarm 2 delay
A2SP	Alarm 2 set protection Alarm 2 set protection
TA	Activation and scale range of amperometric transformer
LBAE	Intervention threshold of Loop Break Alarm
LbAd	Delay time for Loop Break Alarm intervention
coof	Cooling fluid type
PbN	Proportional band multiplier
audb	Overlapping / Dead band
cotc	Cycle time for cooling output
eFLT	Analog converter filter
cFrn	Sampling frequency of analog converter
wFLE	Display filter
tunE	Autotuning type selection
Sdtu	Command setpoint deviation for tuning threshold
oPNa	Operating mode
AuMa	Automatic / manual selection
dGe	Digital input functioning
GrAd	Gradient for Soft-Start
NAT	Cycle maintenance time
wNcP	Gradient change and maintenance time by user
wJY	Display data selection
dEGr	Degree type selection
rETr	Retransmission for output 0-10 V or 4...20 mA
LoLr	Lower limit range for linear output
uPLr	Upper limit range for linear output
bdrt	Select baud rate for serial communication
SLAd	Select slave address
SEdE	Select the serial delay
LLoP	Lower limit of heating output percentage

Notes / Updates

1 Introduzione

Grazie per aver scelto un regolatore Pixsys.

Con il modello DRR245 Pixsys propone un regolatore per l'utilizzo in applicazioni su quadro di comando con montaggio a barra DIN.

In un singolo strumento sono disponibili le selezioni relative alla connessione dei sensori e al comando di attuatori, con in aggiunta un'utile alimentazione a range esteso da 24...230 Vac/Vdc.

Con le 18 sonde selezionabili e l'uscita configurabile come Relè, Comando SSR, 4...20 mA e 0...10 Volt l'utilizzatore o il rivenditore può gestire al meglio le scorte di magazzino razionalizzando investimento e disponibilità dei dispositivi. Il modello è completo di comunicazione seriale RS485 Modbus Rtu e funzione di controllo del carico tramite trasformatore T.A..

La ripetibilità in serie delle operazioni di parametrizzazione è ulteriormente semplificata dalle nuove Memory Card che essendo dotate di batteria interna non richiedono il cablaggio per alimentare il regolatore.

2 Identificazione di modello

Modello con alimentazione 24...230 Vac/Vdc +/-15% 50/60 Hz – 5,5 VA

DRR245-21-ABC-T | 2 Relè 5 A + 1 Ssr/V/mA + RS485 + T.A.¹

¹ Modello con ingresso T.A. per funzione loop break alarm Loop Break Alarm.

3 Dati tecnici

3.1 Caratteristiche generali

<i>Visualizzatori</i>	4 display 0,40 pollici 4 display 0,30 pollici
<i>Temperatura di esercizio</i>	Temperatura funzionamento 0-45 °C Umidità 35..95 uR%
<i>Protezione</i>	IP65 su frontale IP20 custodia e morsetti
<i>Materiale</i>	PC ABS UL94VO autoestinguente
<i>Peso</i>	165 g



3.2 Caratteristiche Hardware

<i>Ingresso analogico</i>	<p>AN1: configurabile via software.</p> <p>Input: Termocoppie tipo K, S, R, J. Compensazione automatica del giunto freddo da 0 °C a 50 °C.</p> <p>Termoresistenze: PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (β 3435K)</p> <p>Ingresso V/I: 0-10 V, 0-20 o 4-20 mA, 0-40 mV.</p> <p>T.A.: 50 mA, 1024 points.</p> <p>Ingresso Pot.: 6 KΩ, 150 KΩ.</p>	<p>Tolleranza (25 °C) +/-0.2% ±1 digit per ingresso a termocoppia, termoresistenza e V / mA.</p> <p>Precisione giunto freddo 0.1 °C/°C.</p> <p>Impedenza: 0-10 V: $R_i > 110 \text{ k}\Omega$ 0-20 mA: $R_i < 5 \Omega$ 4-20 mA: $R_i < 5 \Omega$ 0-40 mV: $R_i > 1 \text{ M}\Omega$</p>
<i>Uscita relè</i>	<p>2 relè. Configurabili come uscita comando e allarme.</p>	<p>Contatti da 5 A - 250 V~. Carico resistivo.</p>
<i>Uscita SSR/V/mA</i>	<p>1 normalizzata 0/4...20 mA / SSR/0...10 Volt. Configurabili come uscita comando o ritrasmissione setpoint o processo.</p>	<p>Configurabile: <ul style="list-style-type: none"> • SSR 12 V, 30 mA • 0-10 V (9500 punti); • 0-20 mA (7500 punti); • 4-20 mA (6000 punti). </p>


3.3 Caratteristiche Software

<i>Algoritmi regolazione</i>	ON - OFF with hysteresis. P, P.I., P.I.D., P.D. with proportional time.
<i>Banda proporzionale</i>	0...9999 °C o °F
<i>Tempo integrale</i>	0,0...999,9 sec. (0 esclude funzione integrale)
<i>Tempo derivativo</i>	0,0...999,9 sec. (0 esclude funzione derivativa)
<i>Funzioni del regolatore</i>	Tuning manuale o automatico allarme selezionabile, protezione set comando e allarme, selezione funzioni da ingresso digitale, ciclo pre-programmato con Start / Stop.


4 Dimensioni e installazione



Memory Card (optional)
Cod. MEMORY C241



Memory Card (optional)
with battery
Cod. MEMORY C243



5 Collegamenti elettrici




ATTENZIONE


Benché questo regolatore sia stato progettato per resistere ai più gravosi disturbi presenti in ambienti industriali è buona norma seguire la seguenti precauzioni:

- Distinguere la linea di alimentazioni da quelle di potenza.
- Evitare la vicinanza di gruppi di teleruttori, contattori elettromagnetici, motori di grossa potenza e comunque usare gli appositi filtri.
- Evitare la vicinanza di gruppi di potenza, in particolare se a controllo di fase.

5.1 Schema di collegamento




Alimentazione




Alimentazione switching a range esteso
24...230 Vac/dc $\pm 15\%$ 50/60 Hz – 5,5 VA
(con isolamento galvanico).

Analog input AN1




Per termocoppie K, S, R, J.

- Rispettare la polarità.
- Per eventuali prolunghe utilizzare cavo compensato e morsetti adatti alla termocoppia utilizzata (compensati).
- Quando si usa cavo schermato, lo schermo deve essere collegato a terra ad una sola estremità.




Per termoresistenze PT100, NI100.

- Per il collegamento a tre fili usare cavi della stessa sezione.
- Per il collegamento a due fili cortocircuitare i morsetti 13 e 15.
- Quando si usa cavo schermato, lo schermo deve essere collegato a terra ad una sola estremità.



Per termoresistenze NTC, PTC, PT500, PT1000 e potenziometri lineari.


- Quando si usa cavo schermato, lo schermo deve essere collegato a terra ad una sola estremità.



Linear signals V / mA.


- Rispettare la polarità.
- Quando si usa cavo schermato, lo schermo deve essere collegato a terra ad una sola estremità.

Esempi di collegamento per ingressi normalizzati



Per segnali normalizzati in tensione 0...10 V.

Rispettare le polarità.




Per segnali normalizzati in corrente 0/4...20 mA con **sensore a tre fili**.

Rispettare le polarità:

A= Uscita sensore

B= Massa sensore

C= Alimentazione sensore




Per segnali normalizzati in corrente 0/4..20 mA con **sensore ad alimentazione esterna**.

Rispettare le polarità:

A= Uscita sensore

B= Massa sensore




Per segnali normalizzati in corrente 0/4....20 mA con **sensore a due fili**.

Rispettare le polarità:

A= Uscita sensore

C= Alimentazione sensore


Ingresso seriale



Comunicazione RS485 Modbus RTU.


- Per reti con più di cinque strumenti alimentare in bassa tensione e preferibilmente in corrente continua.
- Lo schermo non deve essere collegato a terra.

Uscita relè Q1 - Q2




- Portata contatti:
- 5 A, 250 Vac, carico resistivo, 10^5 operazioni.
- 20/2 A, 250 Vac, $\cos\phi = 0.3$, 10^5 operazioni.

Electrical endurance:



Uscita SSR




Uscita comando SSR portata 12 V / 30 mA.



Cortocircuitare il morsetto 9 con il 10 come in figura per utilizzare l'uscita SSR.

mA or Volt output




Morsetti 11-12:

uscita continua in **mA** configurabile da parametri come comando (parametro **cOut**) o ritrasmissione del processo-setpoint (parametro **rEtr**).

Morsetti 7-8:

alimentazione esterna **opzionale** del loop di corrente (max 24 Vdc).




Uscita continua in **Volt** configurabile da parametri come comando (parametro `cOut`) o ritrasmissione del processo-setpoint (parametro `FEtr`).




Cortocircuitare il morsetto 9 con il 10 come in figura per utilizzare l'uscita continua in Volt.

Ingresso T.A.



- Ingresso per trasformatore amperometrico 50 mA (risoluzione 1024 punti).
- Tempo di campionamento 80 ms.
- Configurabile da parametri.

Ingresso digitale (1)




Per utilizzo insieme all'ingresso T.A..
Ingresso digitale da parametro `DGE_1`.



L'utilizzo dell'ingresso digitale in questa modalità è possibile solo con sensori tipo Tc, 0...10 V, 0/4...20 mA e 0...40 mV.


Ingresso digitale (2)




Per utilizzo senza connessione T.A..

Ingresso digitale da parametro `DGE_1`.


6 Funzione dei visualizzatori e tasti



6.1 Indicatori numerici (Display)



Normalmente visualizza il processo, ma può visualizzare anche i setpoint. In fase di configurazione visualizza il parametro che si sta inserendo.



Normalmente visualizza i setpoint. In fase di configurazione visualizza il valore del parametro che si sta inserendo.

6.2 Significato delle spie di stato (Led)



Si accendono quando l'uscita comando è attiva. C1 con comando a relè/SSR/mA/Volt o C1 (apri) e C2 (chiudi) nel caso di comando valvola motorizzata.



Si accendono quando l'allarme corrispondente è attivo.



Si accende con la funzione "Manuale" attiva.



Si accende quando il regolatore stà eseguendo un ciclo di "Autotune".



Si accende quando il regolatore sta comunicando attraverso la porta seriale.

6.3 Tasti

8



- Incrementa il setpoint principale.
- In fase di configurazione consente di scorrere i parametri. Insieme al tasto SET li modifica.
- Premuto dopo il tasto SET incrementa i setpoint di allarme.

9



- Decrementa il setpoint principale.
- In fase di configurazione consente di scorrere i parametri. Insieme al tasto SET li modifica.
- Premuto dopo il tasto SET decrementa i setpoint di allarme.

10



- Permette di visualizzare i setpoint di allarme e di entrare nella funzione di lancio del Tuning.
- Permette di variare i parametri di configurazione.

7 Funzioni del regolatore

7.1 Modifica valore setpoint principale e setpoint di allarme

Il valore dei setpoint può essere modificato da tastiera come segue:

Premere	Effetto	Eseguire
1 o	La cifra sul display 2 varia di conseguenza.	Incrementare o diminuire il valore del setpoint principale.
2	Visualizza setpoint di allarme su display 1.	
3 o	La cifra sul display 2 varia di conseguenza.	Incrementare o diminuire valore del setpoint di allarme.

7.2 Auto-Tune

La procedura Auto-Tune per il calcolo dei parametri di regolazione può essere manuale o automatica e viene selezionata da parametro 57 **TunE**).

7.3 Lancio del Tuning Manuale

La procedura manuale permette all'utente maggiore flessibilità nel decidere quando aggiornare i parametri di lavoro dell'algoritmo P.I.D.. La procedura può essere attivata in due modi.

- **Lancio del Tune da tastiera:**

Premere il tasto **SET** finché il display 1 non visualizza la scritta **TunE** con il display 2 su **OFF**, premere **▶**, il display 2 visualizza **on**. Il led **TUN** si accende e la procedura ha inizio.

- **Lancio del Tune da ingresso digitale:**

Selezionare **TunE** su parametro 61 **DGE. 1**.

Alla prima attuazione dell'ingresso digitale (commutazione su fronte) il led **TUN** si accende, alla seconda si spegne.

7.4 Tuning Automatico

Il tuning automatico si attiva all'accensione dello strumento o quando viene modificato il setpoint di un valore superiore al 35%.

Per evitare overshoot, il punto dove il regolatore calcola i nuovi parametri P.I.D. è determinato dal valore di set meno il valore "Set Deviation Tune" (parametro 58 **SdTu**).

Per uscire dal tuning lasciando invariati i valori P.I.D., è sufficiente premere il tasto **SET** finché il display 1 non visualizza la scritta **TunE** con il display 2 su **on**, premere **◀**, il display 2 visualizza **OFF**.

Il led **TUN** si spegne e la procedura termina.

7.5 Soft-Start

Il regolatore all'accensione per raggiungere il setpoint, segue un gradiente di salita impostato in unità (es. Grado / Ora).

Impostare sul parametro 62 **GrAd** il valore di incremento in Unità / Ora desiderato; alla successiva accensione lo strumento eseguirà la funzione Soft-Start.

Se il parametro 59 **oPnO** è impostato su **cont** e il parametro 63 **PAE** è diverso da 0, dopo l'accensione, trascorso il tempo impostato sul parametro 63, il setpoint non segue più il gradiente, ma si porta alla massima potenza verso il setpoint finale.

L'autotuning non funziona quando il Soft-Start è attivo: se il parametro 63 **PAE** è diverso da 0 e il parametro 57 **tunE** è impostato su **Auto**, l'autotuning parte allo scadere del tempo di Soft-Start, mentre se il parametro 57 **tunE** è impostato **PAr**, la funzione può essere lanciata solamente allo scadere del Soft-Start.

7.6 Regolazione automatico / manuale per controllo % uscita

Questa funzione permette di passare dal funzionamento automatico al comando manuale della percentuale dell'uscita.

Con il parametro 60 **AuPA**, è possibile selezionare due modalità.


1 La prima selezione (**En**) permette di abilitare con il tasto **SET** la scritta **P---** sul display 1, mentre sul display due appare **Auto**. Premere il tasto **▶** per visualizzare **PAr**; è ora possibile, durante la visualizzazione del processo, variare con i tasti **▶** e **◀** la percentuale dell'uscita. Per tornare in automatico, con la stessa procedura, selezionare **Auto** sul display 2: subito si spegne il led **MAN** e il funzionamento torna in automatico.

2 La seconda selezione (**EnSE**) abilita lo stesso funzionamento, ma con due importanti varianti:

- Nel caso di temporanea mancanza di tensione o comunque dopo uno spegnimento, accendendo il regolatore, verrà mantenuto sia il funzionamento in manuale, sia il valore di percentuale dell'uscita precedentemente impostato
- Nel caso di rottura del sensore durante il funzionamento automatico, il regolatore si porterà in manuale mantenendo invariata la percentuale di uscita comando generata dal P.I.D. subito prima della rottura.

7.7 Ciclo pre-programmato


La funzione ciclo pre-programmato si abilita impostando **Prc4** oppure **Prc55** nel parametro **oPn0**.



comando è disabilitata e lo strumento visualizza **Stop**. La partenza del ciclo avviene al ogni accensione dello strumento, oppure da ingresso digitale se abilitato per questo tipo di funzionamento (vedi parametro 61 **dGt**).

Primo caso (**Prc4**):

il regolatore raggiunge il setpoint1 in base al gradiente impostato nel parametro 62 **GrAd**, poi sale alla massima potenza verso il setpoint2. Quando il processo lo raggiunge, lo mantiene per il tempo impostato nel parametro 63 **PAR**. Allo scadere, l'uscita di



Secondo caso (**Prc55**):

la partenza è decisa solo dall'attivazione dell'ingresso digitale, a prescindere dall'impostazione del parametro 61 **dGt**.

Alla partenza, il regolatore raggiunge il setpoint 1 in base al gradiente impostato nel parametro 62 **GrAd**.

Quando il processo lo raggiunge, lo mantiene per il tempo impostato nel parametro 63 **PAR**.

Allo scadere, l'uscita di comando è disabilitata e lo strumento visualizza **Stop**.

7.8 Memory Card (opzionale)



E' possibile duplicare parametri e setpoint da un regolatore ad un altro mediante l'uso della Memory Card.


Sono previste due modalità:

- Con regolatore connesso all'alimentazione.

Inserire la Memory Card **con regolatore spento**.

All'accensione il display 1 visualizza **MEM** e il display 2 visualizza **----** (**solo se nella Memory sono salvati valori corretti**).

Premere il tasto **►** il display 2 visualizza **LOAD**, quindi confermare con il tasto **SET**. Il regolatore carica i nuovi valori e riparte.



- Con regolatore non connesso all'alimentazione:

La memory card è dotata di batteria interna con autonomia per circa 1000 utilizzi (batteria a bottone 2032, sostituibile).

Inserire la memory card e premere il tasto di programmazione.

Durante la scrittura dei parametri il led si accende rosso, al termine della procedura si accende verde.

E' possibile ripetere la procedura senza particolari attenzioni.



ATTENZIONE

Aggiornamento Memory Card

Per aggiornare i valori della Memory seguire il procedimento descritto nella prima modalità, impostando **----** sul display 2 in modo da non caricare i parametri sul regolatore².

Entrare in configurazione e **variare almeno un parametro**.

Uscendo dalla configurazione il salvataggio sarà automatico.

7.9 Caricamento valori di default

Questa procedura permette di ripristinare le impostazioni di fabbrica dello strumento.

Premere	Effetto	Eseguire
1 per 3 secondi	Su display 1 compare 0000 con la 1° cifra lampeggiante, mentre sul display 2 compare PASS .	
2 o	Si modifica la cifra lampeggiante si passa alla successiva con il tasto .	Inserire la password: 9999 .
3 per conferma	Lo strumento carica le impostazioni di fabbrica e si riavvia.	

8 Funzioni LATCH ON

Per l'impiego con ingresso **PoE 1** (pot. 6 KΩ) e **PoE2** (pot. 150 KΩ) e con ingressi normalizzati (0...10 V, 0...40 mV, 0/4...20 mA), è possibile associare il valore di inizio scala (par. 6 **Lol**) alla posizione di minimo del sensore e quello di fine scala (par. 7 **uPL**) alla posizione di massimo del sensore (par. 8 **LAtc**, configurato come **Std**).

² Nel caso in cui all'accensione il regolatore non visualizzi **NEO** significa che non ci sono dati salvati nella Memory Card, ma è possibile ugualmente aggiornarne i valori.

E' inoltre possibile fissare il punto in cui lo strumento visualizzerà 0 (mantenendo comunque il campo scala compreso tra **L_{OL}** e **U_{PL}**) tramite l'opzione di "zero virtuale" impostando **LOSE** oppure **0** nel parametro 8 **LATCH**.

Se si imposta **0** lo zero virtuale andrà reimpostato dopo ogni accensione dello strumento; se si imposta **LOSE** lo zero virtuale resterà fisso una volta tarato. Per utilizzare la funzione LATCH ON configurare come desiderato il parametro **LATCH**³.

Per la procedura di taratura fare riferimento alla seguente tabella:

Premere	Effetto	Eseguire
1 	Esce dalla configurazione parametri. Il display 2 visualizza la scritta LATCH .	Posizionare il sensore sul valore minimo di funzionamento (associato a L_{OL}).
2 	Fissa il valore sul minimo. Il display visualizza LOW .	Posizionare il sensore sul valore massimo di funzionamento (associato a U_{PL}).
3 	Fissa il valore sul massimo. Il display visualizza HIGH .	Per uscire dalla procedura standard tenere premuto  Nel caso di impostazione con "zero virtuale" posizionare il sensore nel punto di zero.
4 	Fissa il valore di zero virtuale. Il display visualizza 0 . N.B.: nel caso di selezione 0 la procedura al punto 4 va eseguita ad ogni ri-accensione.	Per uscire dalla procedura tenere premuto  .

³ La procedura di taratura parte uscendo dalla configurazione dopo aver variato il parametro.



8.1 Loop Break Alarm da ingresso T.A. (Trasformatore Amperometrico)

Permette di misurare la corrente sul carico per gestire un allarme in caso di malfunzionamento con stadio di potenza in corto oppure sempre aperto. Il trasformatore amperometrico collegato ai morsetti 15 e 16 deve essere da 50mA (tempo di campionamento 80 ms).

- Impostare sul parametro 47 **LR** il valore di fondo-scala in Ampere del trasformatore amperometrico.
- Impostare sul parametro 48 **LbRE** la soglia di intervento in Ampere del Loop Break Alarm.
- Impostare sul parametro 49 **LbRd** il tempo di ritardo per l'intervento del Loop Break Alarm.
- E' possibile associare l'allarme ad un relè, impostando il parametro **AL. 1**, **AL. 2** oppure **AL. 3** come **LbR**.

Nel caso un teleruttore o relè allo stato solido dovesse restare sempre chiuso il regolatore segnala il guasto visualizzando **LbRc** sul display 2 (alternativamente con il setpoint di comando).

Nel caso invece lo stadio di potenza dovesse restare sempre aperto, oppure la corrente sul carico fosse inferiore al valore impostato su **LbRE**, il regolatore visualizza sul display 2 **LbRa**.

E' possibile visualizzare la corrente assorbita in fase di chiusura dello stadio di potenza.

Premere	Effetto	Eseguire
1 	Questo tasto, in modo ciclico, permette di visualizzare sul display 2 percentuale di uscita, selezione auto/man, setpoint ed allarmi.	Premere fino alla visualizzazione sul display 1 della scritta ANER e sul display 2 della corrente in Ampere (LR >0). Il valore è mantenuto anche quando non circola corrente sul carico.

Impostando sul parametro 48 **LbAL** il valore 0 è possibile visualizzare la corrente assorbita senza mai generare il Loop Break Alarm.

8.2 Funzioni da Ingresso digitale

Il DRR245 integra alcune funzionalità relative all'ingresso digitale, che può essere abilitato utilizzando i parametri 59 **OPnD** e 61 **DcE**.

• Parametro 59 **OPnD**.

N.B.: Utilizzando le seguenti impostazioni il parametro 61 **DcE** viene ignorato.

E5 : Cambio setpoint a due soglie: con contatto aperto il DRR245 regola su SET1; con contatto chiuso regola su SET2;

E5 : Cambio setpoint a due soglie: la selezione del punto di lavoro viene fatta agendo con un impulso sull'ingresso digitale;

E5 : Cambio setpoint a tre soglie con impulso sull'ingresso digitale;

E5 : Cambio setpoint a quattro soglie con impulso sull'ingresso digitale;

E-E5 : Funzione personalizzata;

PSS : Ciclo pre-programmato (vedi paragrafo 7.7).

I vari setpoint possono essere impostati durante il funzionamento premendo il tasto **SET**.

• Parametro 61 **DcE**.

N.B.: Le impostazioni su questo parametro sono considerate solo impostando **Cont** oppure **PrC4** sul parametro 59 **OPnD**.

SESE : Start / Stop; agendo sull'ingresso digitale il regolatore passa alternativamente da start a stop;

rnnO : Run N.O. Il regolatore è in start solamente con ingresso chiuso;

rnnC : Run N.C. Il regolatore è in start solamente con ingresso aperto;

Lcna : Con ingresso chiuso blocca la lettura delle sonde;

Lcnc : Con ingresso aperto blocca la lettura delle sonde;

TunE : Abilita / disabilita il Tuning se il parametro 57 **TunE** è impostato su **Par**;

Par : Se par. 60 **AUnR** è impostato su **En** o **EnSE** agendo sull'ingresso il regolatore passa alternativamente da regolazione automatica a regolazione manuale;

AnRc : Se par. 60 **AUnR** è impostato su **En** o **EnSE** il DRR245 regola in automatico con ingresso aperto e in manuale con ingresso chiuso.

N.B.: Per la connessione elettrica dell'ingresso digitale vedi paragrafo 5.1
Le funzioni da ingresso digitale **non sono** disponibili con sonde PT100 e NI100 nel caso sia utilizzato anche l'ingresso per trasformatore T.A..

8.3 Funzionamento in doppia azione (caldo-freddo)

Il DRR245 è adatto a funzionare anche su impianti che prevedono un'azione combinata caldo-freddo.

L'uscita di comando deve essere configurata in P.I.D. caldo (**ActE** = **HEAT**) e **Pb** maggiore di 0), e uno degli allarmi alarms (**AL. 1**, **AL. 2** oppure **AL. 3**) deve essere configurato come **cool**.

L'uscita di comando va collegata all'attuatore responsabile dell'azione caldo, l'allarme comanderà invece l'azione refrigerante.

I parametri da configurare per il P.I.D. caldo sono:

ActE = **HEAT** Tipo azione uscita di comando (caldo);

Pb : Banda proporzionale azione caldo;

Ti : Tempo integrale azione caldo ed azione freddo;

Td : Tempo derivativo azione caldo ed azione freddo;

Tc : Tempo di ciclo azione caldo.

I parametri da configurare per il P.I.D. freddo sono (azione associata, per esempio, all'allarme 1):

AL. 1 = **cool** Selezione allarme 1 (freddo);

PbP : Moltiplicatore di banda proporzionale;

audb : Sovrapposizione / Banda morta;

cabc : Tempo di ciclo azione freddo.

Il parametro **PbP** (che varia da 1.00 a 5.00) determina la banda proporzionale dell'azione refrigerante secondo la formula:




Banda proporzionale azione refrigerante = **Pb** × **PbP**.

Si avrà così una banda proporzionale per l'azione refrigerante che sarà uguale a quella dell'azione caldo se **PbP** = 1.00, o 5 volte più grande se **PbP** = 5.00.

Tempo integrale e **Tempo derivativo** sono gli stessi per entrambe le azioni.

Il parametro **audb** determina la sovrapposizione in percentuale tra le due azioni. Per gli impianti in cui l'uscita scaldante e l'uscita refrigerante non devono mai essere attive contemporaneamente si configurerà una Banda morta (**audb** ≤ 0) viceversa si potrà configurare una sovrapposizione (**audb** > 0).

La figura seguente riporta un esempio di P.I.D. doppia azione (caldo-freddo) con $E_L = 0$ e $E_d = 0$.



Il parametro **cotc** ha lo stesso significato del tempo di ciclo per l'azione caldo **tc**.

Il parametro **cooF** (Cooling Fluid) pre-seleziona il moltiplicatore di banda proporzionale **PbP** ed il tempo di ciclo **cotc** del P.I.D. freddo in base al tipo di fluido refrigerante:

cooF	Tipo di fluido refrigerante	PbP	cotc
Air	Ari	1.00	10
oIL	Olio	1.25	4
H2O	Acqua	2.50	2

Una volta selezionato il parametro **cooF**, i parametri **PbP**, **audb** e **cotc** possono essere comunque modificati.

9 Comunicazione Seriale

Il DRR245-21ABC-T è dotato di seriale RS485 è in grado di ricevere e trasmettere dati tramite protocollo MODBUS RTU. Il dispositivo può essere configurato solo come Slave. Questa funzione permette il controllo di più regolatori collegati ad un sistema di supervisione.

Ciascuno strumento risponderà ad un'interrogazione del Master solo se questa contiene l'indirizzo uguale a quello contenuto nel parametro **SLAd**.

Gli indirizzi permessi vanno da 1 a 254 e non devono esserci regolatori con lo stesso indirizzo sulla stessa linea.

L'indirizzo 255 può essere usato dal Master per comunicare con tutte le apparecchiature collegate (modalità broadcast), mentre con 0 tutti i dispositivi ricevono il comando, ma non è prevista alcuna risposta.

Il DRR245 può introdurre un ritardo (in millisecondi) della risposta alla richiesta del Master. Tale ritardo deve essere impostato sul parametro 72 **SEDE**.

Ad ogni variazione dei parametri lo strumento salva il valore in memoria EEPROM (100000 cicli di scrittura), mentre il salvataggio dei setpoint avviene con un ritardo di 10 secondi dall'ultima modifica.

N.B.: Modifiche apportate a Word diverse da quelle riportate nella tabella seguente possono causare mal funzionamenti dello strumento.

Caratteristiche protocollo Modbus RTU

<i>Boud-rate</i>	Selezionabile da parametro 70 bdr-t :
	48 4800 bit/sec .
	96 9600 bit/sec.
	192 19200 bit/sec.
	288 28800 bit/sec.
	384 38400 bit/sec.
	576 57600 bit/sec.
<i>Formato</i>	8, N, 1 (8 bit, no parità, 1 stop)
<i>Funzioni supportate</i>	WORD READING (max 20 word) (0x03, 0x04) SINGLE WORD WRITING (0x06) MULTIPLE WORDS WRITING (max 20 word) (0x10)

Si riporta di seguito l'elenco di tutti gli indirizzi disponibili e le funzioni supportate:

RO	Read Only
R/W	Read / Write
WO	Write Only

Modbus Address	Descrizione	Read Write	Reset value
0	Tipo dispositivo	RO	EEPROM
1	Versione software	RO	EEPROM
5	Address slave	R/W	EEPROM
6	Versione boot	RO	EEPROM
50	Indirizzamento automatico	WO	-
51	Confronto codice impianto	WO	-
500	Caricamento valori di default (scrivere 9999)	R/W	0
510	Tempo salvataggio setpoint in eeprom (0-60 s)	R/W	10
999	Processo sottoposto al filtro in visualizzazione	RO	?
1000	Processo (gradi con decimo per sensori di temperatura; digit per sensori normalizzati)	RO	?
1001	Setpoint 1	R/W	EEPROM
1002	Setpoint 2	R/W	EEPROM
1003	Setpoint 3	R/W	EEPROM
1004	Setpoint 4	R/W	EEPROM
1005	Allarme 1	R/W	EEPROM
1006	Allarme 2	R/W	EEPROM
1007	Allarme 3	R/W	EEPROM
1008	Setpoint gradiente	RO	EEPROM

	Stato relè (0 = Off, 1 = On) Bit 0 = Relè Q1 Bit 1 = Relè Q2 Bit 2 = Riservato Bit 3 = SSR		
1009		RO	0
1010	Percentuale uscita caldo (0-10000)	RO	0
1011	Percentuale uscita freddo (0-10000)	RO	0
1012	Stato allarmi (0 = Assente, 1 = Presente) Bit 0 = Allarme 1 Bit 1 = Allarme 2	RO	0
1013	Riarmo manuale: scrivere 0 per riarmare tutti gli allarmi. In lettura (0 = Non riarmabile, 1 = Riarmabile) Bit 0 = Allarme 1 Bit 1 = Allarme 2	WO	0
1014	Flags errori: Bit 0 = Errore scrittura eeprom Bit 1 = Errore lettura eeprom Bit 2 = Errore giunto freddo Bit 3 = Errore processo (sonda) Bit 4 = Errore generico Bit 5 = Errore hardware Bit 6 = Errore L.B.A.O. Bit 7 = Errore L.B.A.C. Bit 8 = Errore tarature mancanti	RO	0
1015	Temperatura giunto freddo (gradi con decimo)	RO	?
1016	Start / Stop 0 = Regolatore in STOP 1 = Regolatore in START	R/W	0
1017	Lock conversion ON / OFF 0 = Lock conversion off 1 = Lock conversion on	R/W	0
1018	Tuning ON / OFF 0 = Tuning off 1 = Tuning on	R/W	0
1019	Selezione automatico / manuale 0 = Automatico 1 = Manuale	R/W	0
1020	Corrente T.A. ON (ampere con decimo)	RO	?
1021	Corrente T.A. OFF (ampere con decimo)	RO	?
1022	Tempo OFF LINE ¹ (millisecondi)	R/W	?
1023	Corrente istantanea (Ampere)	R/W	0
1024	Stato ingresso digitale	R/W	0

⁴ Se vale 0 il controllo è disabilitato. Se diverso da 0, è “il tempo massimo che può trascorrere tra due interrogazioni senza che il regolatore si porti in Off-Line”.

In Off-Line il regolatore va in stato di Stop, disabilita l’uscita di comando, ma mantiene gli allarmi attivi.

1025	Tuning sincronizzato per multizona 0 = Tuning OFF (funzionamento normale del regolatore) 1 = Uscita comando OFF 2 = Uscita comando ON 3 = Start Tuning 4 = Fine Tuning e comando OFF (portare la word 1025 al valore 0)	R/W	0
1099	Processo sottoposto al filtro in visualizzazione e alla selezione del punto decimale	RO	?
1100	Processo con selezione del punto decimale	RO	?
1101	Setpoint 1 con selezione del punto decimale	R/W	EEPROM
1102	Setpoint 2 con selezione del punto decimale	R/W	EEPROM
1103	Setpoint 3 con selezione del punto decimale	R/W	EEPROM
1104	Setpoint 4 con selezione del punto decimale	R/W	EEPROM
1105	Allarme 1 con selezione del punto decimale	R/W	EEPROM
1106	Allarme 2 con selezione del punto decimale	R/W	EEPROM
1107	Allarme 3 con selezione del punto decimale	R/W	EEPROM
1108	Setpoint gradiente con sel. del punto decimale	RO	EEPROM
1109	Percentuale uscita caldo (0-1000)	R/W	0
1110	Percentuale uscita caldo (0-100)	RO	0
1111	Percentuale uscita freddo (0-1000)	RO	0
1112	Percentuale uscita freddo (0-100)	RO	0
2001	Parametro 1	R/W	EEPROM
2002	Parametro 2	R/W	EEPROM
2072	Parametro 72	R/W	EEPROM
3000	Disabilitazione controllo macchina da seriale ⁵	WO	0
3001	Prima word display 1 (ascii)	R/W	0
3002	Seconda word display 1 (ascii)	R/W	0
3003	Terza word display 1 (ascii)	R/W	0
3004	Quarta word display 1 (ascii)	R/W	0
3005	Quinta word display 1 (ascii)	R/W	0
3006	Sesta word display 1 (ascii)	R/W	0
3007	Settima word display 1 (ascii)	R/W	0
3008	Ottava word display 1 (ascii)	R/W	0
3009	Prima word display 2 (ascii)	R/W	0
3010	Seconda word display 2 (ascii)	R/W	0
3011	Terza word display 2 (ascii)	R/W	0
3012	Quarta word display 2 (ascii)	R/W	0
3013	Quinta word display 2 (ascii)	R/W	0
3014	Sesta word display 2 (ascii)	R/W	0
3015	Settima word display 2 (ascii)	R/W	0
3016	Ottava word display 2 (ascii)	R/W	0

⁵ Con 1 su questa word, si annullano gli effetti della scrittura su tutti gli indirizzi Modbus da 3001 a 3022. Il controllo ritorna al regolatore.

3017	Word LED Bit 0 = LED C1 Bit 1 = LED C2 Bit 2 = LED A1 Bit 3 = LED A2 Bit 4 = LED A3 Bit 5 = LED MAN Bit 6 = LED TUN Bit 7 = LED REM	R/W	0
3018	Word tasti (scrivere 1 per assumere il controllo dei tasti) Bit 0 =  Bit 1 =  Bit 2 = 	R/W	0
3019	Word relè seriale Bit 0 = Relè Q1 Bit 1 = Relè Q2	R/W	0
3020	Word SSR seriale (0 = Off, 1 = On)	R/W	0
3021	Word uscita 0...10 V seriale (0...10000)	R/W	0
3022	Word uscita 4...20 mA seriale (0...10000)	R/W	0
3023	Word stato relè in caso di off-line (solo se controllati da seriale) Bit 0 = Relè Q1 Bit 1 = Relè Q2	R/W	0
3024	Word stato uscita SSR / 0...10 V / 4...20 mA in caso di off-line (solo se controllati da seriale) (0...10000)	R/W	0
3025	Word processo seriale. Impostando il parametro 54 è possibile mediare il processo remoto	R/W	0
4001	Parametro 1^6	R/W	EEPROM
4002	Parametro 2^6	R/W	EEPROM
4072	Parametro 72^6	R/W	EEPROM

⁶ I parametri modificati usando gli indirizzi seriali dal 4001 al 4072, vengono salvati in eeprom solamente dopo 10" dall'ultima scrittura di uno dei parametri. .

10 Configurazione

10.1 Modifica parametro di configurazione

Per parametri di configurazione vedi Par. 11.

Premere	Effetto	Eseguire
1  per 3 secondi	Su display 1 compare 0000 con la 1° cifra lampeggiante, mentre sul display 2 compare PASS .	
2  o 	Si modifica la cifra lampeggiante si passa alla successiva con il tasto  .	Inserire la password: 1234 .
3  per conferma	Su display 1 compare il primo parametro e sul secondo il valore.	
4  o 	Scorre i parametri.	
5  +  o 	Si incrementa o decrementa il valore visualizzato premendo prima  e poi un tasto freccia.	Inserire il nuovo dato che verrà salvato al rilascio dei tasti. Per variare un altro parametro tornare al punto 4.
6  +  contemporaneamente	Fine variazione parametri di configurazione. Il regolatore esce dalla programmazione.	

11 Tabella parametri di configurazione

1 **cout** Command Output: Selezione tipo uscita di comando 

c_o1 Default (necessario per utilizzo funzione di ritrasmissione segnale continuo)

cuRL

cSSr

cuRL

c420

c020

cQ10

DRR245-21ABC-T

	COMANDO	ALLARME 1	ALLARME 2
c_o1	Q1	Q2	SSR
c_o2	Q2	Q1	SSR
cSSr	SSR	Q1	Q2
cuRL	Q1 (aperto) / Q2 (chiuso)	SSR	-
c420	4...20 mA	Q1	Q2
c020	0...20 mA	Q1	Q2
cQ10	0...10 V	Q1	Q2

2 **Sen** Sensor: Configurazione ingresso analogico 

Tc_K (Default) Tc-K (-260...1360 °C)

Tc_S Tc-S (-40...1760 °C)

Tc_R Tc-R (-40...1760 °C)

Tc_J Tc-J (-200...1200 °C)

PT PT100 (-200...600 °C)

PT1 PT100 (-200...140 °C)

NI NI100 (-60...180 °C)

NTC NTC10K (-40...125 °C)

PTC PTC1K (-50...150 °C)

PT5 PT500 (-100...600 °C)

PT10 PT1000 (-100...600 °C)

10 0...10 Volt

20 0...20 mA

420 4...20 mA

	0...40 mVolt
	Potenz. max 6 Kohm
	Potenz. max 150 Kohm
	T.A. secondario da 50 mA

3 **Decimal Point:** Seleziona il tipo di decimale visualizzato

- Default
- 1 Decimale
- 2 Decimali
- 3 Decimali

4 **Lower Limit Setpoint:** Limite inferiore setpoint

-999...+9999 digit* (gradi se temperatura), **Default: 0.**



5 **Upper Limit Setpoint:** Limite superiore setpoint

-999...+9999 digit* (gradi se temperatura), **Default: 1750.**



6 **Lower Linear Input 1:** Limite inferiore range AN1

solo per normalizzati. Es.: con ingresso 4...20 mA
questo parametro assume il valore associato a 4 mA

-999...+9999 digit*, **Default: 0.**



7 **Upper Linear Input 1:** Limite superiore range AN1

solo per normalizzati. Es.: con ingresso 4...20 mA
questo parametro assume il valore associato a 20 mA

-999...+9999 digit*, **Default: 1000.**



8 **Latch On Function:** Impostazione automatica dei limiti per ingressi lineari di AN1

- Disabilitato (**Default**)
- Standard
- ZVS
- ZV

9 **Offset Calibration:** Calibrazione offset.

Numero che si somma al processo visualizzato
(normalmente corregge il valore di temp. ambiente)

-999...+1000 digit* per sensori normalizzati e potenziometri.
-200.0...+100.0 decimi per sensori di temperatura, **Default 0.0.**

* La visualizzazione del punto decimale dipende dall'impostazione del parametro

e del parametro

- 10  Gain Calibration:** Calibrazione guadagno.
Valore in percentuale che si moltiplica al processo; consente di eseguire la calibrazione sul punto di lavoro
-99.9%...+100.0%, Default: 0.0.
- 11  Action type:** Tipo di regolazione per l'uscita di comando
 HEAT Caldo (N.O.) (**Default**)
 cool Freddo (N.C.)
 Hoos Blocca comando sopra SPV
Es.: uscita di comando disabilitata al raggiungimento del setpoint anche con valore di P.I.D. diverso da zero
- 12  Command Rearmament:** Tipo di riarmo del contatto di comando (sempre automatico in funzionamento P.I.D.)
 ArE Reset automatico (**Default**)
 FrE Reset manuale (riarmo / reset manuale da tastiera)
 FrES Reset Manuale memorizzato (mantiene lo stato del relè anche dopo un eventuale mancanza di alimentazione)
- 13  Command State Error:** Stato del contatto per l'uscita di comando in caso di errore
 co Contatto aperto (**Default**)
 cc. Contatto chiuso
- 14  Command Led:** Definisce lo stato del led OUT1 in corrispondenza del relativo contatto
 co Acceso a contatto aperto
 cc. Acceso a contatto chiuso (**Default**)
- 15  Command Hysteresis:** Isteresi in ON/OFF o banda morta in P.I.D.
-999...+999 999 digit* (decimi di grado se temperatura), **Default: 0.0.**
- 16  Command Delay:** Ritardo comando (solo in funzionamento ON / OFF). In caso di servo valvola funziona anche in P.I.D. e rappresenta il ritardo tra l'apertura e la chiusura dei due contatti
-180...+180 secondi (decimi di secondo in caso di servo valvola).
Negativo: ritardo in fase di spegnimento.
Positivo: ritardo in fase di accensione.
Default: 0.

* La visualizzazione del punto decimale dipende dall'impostazione del parametro **SEn** e del parametro **dP.**

17 SP. **Command Setpoint Protection:** Consente o meno di variare il valore del setpoint di comando

FrEE Modificabile dall'utente (**Default**)

Lock Protetto

18 Pb. **Proportional Band:** Banda proporzionale
Inerzia del processo in unità (esempio: se temperatura in °C)
 0 ON / OFF se anche uguale a 0 (**Default**).
 1...9999 digit* (decimi di grado se temperatura).

19 E. I. **Integral Time:** Tempo integrale. Inerzia del processo in secondi
0.0-999.9 secondi (0 = integrale disabilitato), **Default: 0.**

20 Ed. **Derivative Time:** Tempo derivativo.
Normalmente 1/4 del tempo integrale
0.0-999.9 secondi (0 = derivativo disabilitato), **Default: 0.**

21 Ec. **Cycle Time:** Tempo ciclo (per P.I.D. su teleruttore 10" / 15", per P.I.D. su SSR 1") o tempo servo (valore dichiarato da produttore del servomotore)
1-300 secondi, **Default: 10.**

22 oPoL. **Output Power Limit:** Seleziona il valore massimo per la percentuale dell'uscita caldo
0-100%, Default: 100%.

23 AL. I **Alarm 1:** Selezione allarme 1.
L'intervento dell'allarme è associato a AL1



dAL. Disabilitato (**Default**)

A_AL. Assoluto / soglia, riferito al processo

b_AL. Allarme di banda

HdAL. Allarme di deviazione superiore

LdAL. Allarme di deviazione inferiore

AcAL. Assoluto / soglia, riferito al setpoint di comando

StAL. Allarme di stato (attivo in Run / Start)

cool. Azione freddo (cooling)

LBr. Allarme di stato "controllo carico" (Loop Break Alarm)

Es.: controlla lo stato dei contatori / SSR o delle resistenze

* La visualizzazione del punto decimale dipende dall'impostazione del parametro SEn e del parametro dP.

- 24 R.1S0** **Alarm 1 State Output:** Contatto uscita allarme 1 e tipo intervento
 S. (N.O. Start) Normalmente aperto attivo allo start (**Default**)
 NC. (N.C. Start) Normalmente chiuso attivo allo start
 NO. (N.O. Threshold) Normalmente aperto attivo al raggiungimento dell'allarme⁷
 NC. (N.C. Threshold) Normalmente chiuso attivo al raggiungimento dell'allarme⁷
- 25 R.1rE** **Alarm 1 Reset:** Alarm 1 contact reset type
 ArE. Automatic reset (**Default**)
 MrE. Manual reset
 MrES. Manual reset stored
 (keeps relay status also after an eventually power failure)
- 26 R.1SE** **Alarm 1 State Error:** Stato del contatto per l'uscita di allarme 1 in caso di errore
 CO. Contatto aperto (**Default**)
 CC. Contatto chiuso
- 27 R.1Ld** **Alarm 1 Led:** Definisce lo stato del led A1 in corrispondenza del relativo contatto
 CO. Acceso a contatto aperto
 CC. Acceso a contatto chiuso (**Default**)
- 28 R.1H4** **Alarm 1 Hysteresis:** Isteresi allarme 1
 -999...+999 digit* (decimi di grado se temperatura), **Default: 0.0.**
- 29 R.1dE** **Alarm 1 Delay:** Ritardo allarme 1
 -180...+180 secondi.
 Negativo: ritardo in fase di uscita dall'allarme.
 Positivo: ritardo in fase di entrata nell'allarme.
Default: 0.
- 30 R.1SP** **Alarm 1 Setpoint Protection:** Protezione set allarme 1.
 Non consente all'utente di variare il setpoint
 FrEE Modificabile dall'utente (**Default**)
 LocT Protetto
 HidE Protetto e non visualizzato

⁷ All'accensione, l'uscita è inibita se lo strumento è in condizione di allarme.

Si attiva solo quando rientrato dalla condizione d'allarme, questa si ripresenta.

* La visualizzazione del punto decimale dipende dall'impostazione del parametro **SEN** e del parametro **dP.**

31 **AL 2** **Alarm 2:** Selezione allarme 2.
L'intervento dell'allarme è associato a AL2

D S Disabilitato (**Default**)

A AL Assoluto / soglia, riferito al processo

b AL Allarme di banda

HdAL Allarme di deviazione superiore

LdAL Allarme di deviazione inferiore

RcAL Assoluto / soglia, riferito al setpoint di comando

SEAL Allarme di stato (attivo in Run / Start)

cool Azione freddo (cooling)

LBR Allarme di stato "controllo carico" (Loop Break Alarm)

Es.: controlla lo stato dei contattori / SSR o delle resistenze

32 **A2S0** **Alarm 2 State Output:** Contatto uscita allarme 2 e tipo intervento

no S (N.O. Start) Normalmente aperto attivo allo start (**Default**)

nc S (N.C. Start) Normalmente chiuso attivo allo start

no E (N.O. Threshold) Normalmente aperto attivo al raggiungimento dell'allarme⁸

nc E (N.C. Threshold) Normalmente chiuso attivo al raggiungimento dell'allarme⁸

33 **A2r-E** **Alarm 2 Rearmament:** Tipo di riarmo del contatto dell'allarme 2

ArE Riarmo automatico (**Default**)

IrE Reset manuale

IrES Reset manuale memorizzato (mantiene lo stato del relè anche dopo un eventuale mancanza di alimentazione)

34 **A2SE** **Alarm 2 State Error:** Stato del contatto per l'uscita di allarme 2 in caso di errore

ca Contatto aperto (**Default**)

cc Contatto chiuso

⁸All'accensione, l'uscita è inibita se lo strumento è in condizione di allarme.

Si attiva solo quando rientrato dalla condizione d'allarme, questa si ripresenta.

* La visualizzazione del punto decimale dipende dall'impostazione del parametro

SEN e del parametro **dP**.

35		Alarm 2 Led: Definisce lo stato del led A2 in corrispondenza del relativo contatto
		Accesso a contatto aperto
		Accesso a contatto chiuso (Default)
36		Alarm 2 Hysteresis: Isteresi allarme 2 -999...+999 digit* (decimi di grado se temperatura), Default: 0.0.
37		Alarm 2 Delay: Ritardo allarme 2 -180...+180 secondi. Negativo: ritardo in fase di uscita dall'allarme. Positivo: ritardo in fase di entrata nell'allarme. Default: 0.
38		Alarm 2 Setpoint Protection: Protezione set allarme 2. Non consente all'utente di variare il setpoint
		Modificabile dall'utente (Default)
		Protetto
		Protetto e non visualizzato
47		Amperometric Transformer: Abilitazione e range di fondo-scala del trasformatore amperometrico 0 Disabilitato 1...200 Ampere Default: 0
48		Loop Break Alarm Threshold: Soglia di intervento del Loop Break Alarm 0.0-200.0 Ampere Default: 50.0
49		Loop Break Alarm Delay: Tempo di ritardo per l'intervento del Loop Break Alarm 00.00-60.00 mm.ss Default: 01.00
50		Cooling Fluid: Tipo di fluido refrigerante in modalità P.I.D. caldo / freddo
		Aria (Default)
		Olio
		Acqua

* La visualizzazione del punto decimale dipende dall'impostazione del parametro e del parametro .

51 

Proportional Band Multiplier: Moltiplicatore di banda proporzionale.

La banda proporzionale per l'azione freddo è data dal valore del parametro 18 moltiplicato per questo valore

1.00-5.00 **Default: 1.00**

52 

Overlap / Dead Band: Sovrapposizione / Banda Morta.

In modalità P.I.D. caldo / freddo (doppia azione) definisce la combinazione di banda morta per l'azione di riscaldamento e raffreddamento

-20.0-50.0% del valore di banda proporzionale (**Default: 0**). Negativo indica il valore di banda morta, positivo significa la sovrapposizione.

53 

Cooling Cycle Time: Tempo ciclo per uscita refrigerante

1-300 secondi,

Default: 10.

54 

Conversion Filter: Filtro ADC: numero di letture del sensore di ingresso per il calcolo della media che definisce il valore del processo.

N.B.: Con l'aumento delle letture rallenta la velocità del loop di controllo



Disabilitato



2 Samples Mean (media con 2 campionamenti)



3 Samples Mean



4 Samples Mean



5 Samples Mean



6 Samples Mean



7 Samples Mean



8 Samples Mean



9 Samples Mean



10 Samples Mean



11 Samples Mean



12 Samples Mean



13 Samples Mean



14 Samples Mean



15 Samples Mean

55 

Conversion Frequency: Frequenza di campionamento del convertitore analogico-digitale.

N.B.: Aumentando la velocità di conversione diminuisce la stabilità di lettura (es.: per transitori veloci come la pressione consigliabile aumentare la frequenza di campionamento)



242 Hz (Massima velocità di conversione)



123 Hz



62 Hz



50 Hz



39 Hz



33.2 Hz



19.6 Hz



16.7 Hz (**Default**) Ideale per filtraggio disturbi 50 / 60 Hz



12.5 Hz



10 Hz



8.33 Hz



6.25 Hz



4.17 Hz (Minima velocità di conversione)

56 

Visualization Filter: Filtro in visualizzazione



Disabilitato e filtro a "forchetta"

(massima velocità di aggiornamento display)



Filtro del primo ordine con filtro a "forchetta"



2 Samples Mean



3 Samples Mean



4 Samples Mean



5 Samples Mean



6 Samples Mean



7 Samples Mean



8 Samples Mean



9 Samples Mean



10 Samples Mean

(massimo rallentamento di aggiornamento display)



Disabilitato senza filtro a "forchetta"



Filtro del primo ordine

57		Tune: Selezione tipo autotuning Disabilitato (Default) Automatico (Calcolo parametri P.I.D. all'accensione e al variare del set) Manuale (Lanciato dai tasti o da ingresso digitale) Sincronizzato (Vedere word modbus 1025)
58		Setpoint Deviation Tune: Seleziona la deviazione dal setpoint di comando per la soglia usata dall'autotuning, per il calcolo dei parametri P.I.D. 0-5000 digit* (decimi di grado se temperatura), Default: 10.
59		Operating Mode: Selezione funzionamento cont. Regolatore (Default) Prcy Ciclo pre-programmato 2ES Cambio set da ingresso digitale 2ES.i Cambio set da ingresso digitale con comando ad impulso 3ES.i Cambio di 3 set da ingresso digitale con comando ad impulso 4ES.i Cambio di 4 set da ingresso digitale con comando ad impulso trES Time reset (funzione personalizzata) PcSS Ciclo pre-programmato con Start / Stop da ingresso digitale
60		Automatic / Manual: Abilita la selezione automatico / manuale dIS Disabilitato (Default) En Abilitato EnSt Abilitato con memoria
61		Digital Input: Funzionamento ingresso digitale (selezione par. 59 deve essere cont oppure Prcy) dIS Disabilitato (Default: 0) StSt Ciclo pre-programmato con Start / Stop rno Run N.O. (abilita regolazione con contatto normalmente aperto) rnc Run N.C. (abilita regolazione con contatto normalmente chiuso) Lcno Lock conversion N.O. (funzione mantenimento visualizzazione) Lcnc Lock conversion N.C. tune Tune (abilita l'auto-tuning manualmente) RNR Automatic / manual impulsive (vedi paragrafo 8.2) RNRc Automatic / manual contact (vedi paragrafo 8.2)

* La visualizzazione del punto decimale dipende dall'impostazione del parametro **SEN** e del parametro **dP**.

62 **Gradient:** Gradiente di salita per Soft Start o ciclo pre-programmato
0 Disabilitato.
1...9999 Digit/ora* (gradi/ora con visualizzazione del decimo se temperatura), **Default: 0.**

63 **Maintenance Time:** Tempo mantenimento per ciclo pre-programmato
00.00-24.00 hh.mm
Default: 00.00

64 **User Menu Cycle Programmed:** Permette di modificare gradiente di salita e tempo di mantenimento dal menù utente, in funzionamento ciclo pre-programmato

- Disabilitato (**Default**)
- Solo gradiente
- Solo tempo di mantenimento
- Sia gradiente che tempo di mantenimento

65 **Visualization Type:** Imposta il tipo di visualizzazione sui display
 1 Processo, 2 Setpoint (**Default**)
 1 Processo, 2 si spegne dopo 3 sec.
 1 Setpoint, 2 Processo
 1 Setpoint, 2 si spegne dopo 3 sec.
 1 Processo, 2 Ampere (da ingresso T.A.)
 1 Processo, 2 Percentuale uscita di comando

66 **Degree:** Selezione tipo gradi
 Gradi Centigradi (**Default**)
 Gradi Fahrenheit

67 **Retransmission:** Ritrasmissione per uscita 0-10 V
(selezionare corto su pin 9 e 10) o 4...20 mA.
Parametri 68 e 69 definiscono il limite inf. e sup. della scala di funzionamento

- Disabilitato
- Volt processo
- mA processo
- Volt comando setpoint
- mA comando setpoint
- Volt uscita percentuale comando
- mA uscita percentuale comando
- Volt setpoint di allarme 1

lalar	mA setpoint di allarme 1
volar	Volt setpoint di allarme 2
alar2	mA setpoint di allarme 2
volta	Volt T.A.
maTA	mA T.A.
voler	Emissività in Volt
maem	Emissività in mA

68 **Lolr** **Lower Limit Retransmission:** Limite inferiore range ritrasmissione uscita Volt / mA
-999...+9999 digit* (gradi se temperatura), **Default: 0.**

69 **UPLr** **Upper Limit Retransmission:** Limite superiore range ritrasmissione uscita Volt / mA
-999...+9999 digit* (gradi se temperatura), **Default: 1000.**


70 **bdr** **Baud Rate:** Seleziona il baud rate per la comunicazione seriale
48 4800 bit/s
96 9600 bit/s
192 19200 bit/s (**Default**)
288 28800 bit/s
384 39400 bit/s
576 57600 bit/s

71 **SLAd** **Slave Address:** Seleziona l'indirizzo dello slave per la comunicazione seriale
1 – 254
Default: 254

72 **SEdE** **Serial Delay:** Seleziona il ritardo seriale
0 – 100 millisecondi
Default: 20


73 **LLoP** **Lower Limit Output Percentage:** Select minimum value for command output percentage
0 – 100%, Default: 0%.
 Es.: con **cout** selezionato 0...10 V e impostazione su **LLoP** al 10%, l'uscita di comando può variare da un minimo di 1 V al massimo di 10 V.

* La visualizzazione del punto decimale dipende dall'impostazione del parametro **SEN** e del parametro **dP**.

Allarme assoluto o allarme di soglia (selezione **R_AL**)


Allarme assoluto con regolatore in funzionamento caldo
(par. 11 **ActE** selezionato **HERE**) e valore di isteresi maggiore di "0"
(par. 28 **R_IHY** > 0).

N.B.



Allarme assoluto con regolatore in funzionamento caldo
(par. 11 **ActE** selezionato **HERE**) e valore di isteresi minore di "0"
(par. 28 **R_IHY** < 0).


N.B.



Allarme assoluto con regolatore in funzionamento freddo
(par. 11 **ActE** selezionato **cool**) e valore di isteresi maggiore di "0"
(par. 28 **R_IHY** > 0).

N.B.


N.B.: L'esempio è riferito all'allarme 1; la funzione è abilitabile anche per l'allarme 2.



Allarme assoluto con regolatore in funzionamento freddo
 (par. 11 **ActE** selezionato **cool**) e valore di isteresi minore di "0"
 (par. 28 $R.HY < 0$).

N.B.

Allarme assoluto o allarme di soglia riferito al setpoint di comando (selezione **RefAL**)




Allarme assoluto riferito al set di comando, con regolatore in funzionamento caldo
 (par. 11 **ActE** selezionato **HERE**) e valore di isteresi maggiore di "0"
 (par. 28 $R.HY > 0$).

Il set di comando può essere variato con la pressione dei tasti freccia da frontale o con comandi su porta seriale RS485.

N.B.


N.B.: L'esempio è riferito all'allarme 1; la funzione è abilitabile anche per l'allarme 2.

Allarme di Banda (selezione **B AL**)



Allarme di banda valore di isteresi maggiore di "0"
(par. 28 $\boxed{R.14} > 0$).

N.B.




Allarme di banda valore di isteresi minore di "0"
(par. 28 $\boxed{R.14} < 0$).

N.B.


N.B.: L'esempio è riferito all'allarme 1; la funzione è abilitabile anche per l'allarme 2.

Allarme deviazione superiore (selezione **HdAL**)



Allarme di deviazione superiore
valore di setpoint allarme maggiore di "0" e valore di isteresi maggiore di "0"
(par. 28 $\boxed{R.14} > 0$).


N.B.²



Allarme di deviazione superiore
valore di setpoint allarme
minore di "0" e valore di isteresi
maggiore di "0"
(par. 28 $R_{IHY} > 0$).


N.B.²

Allarme deviazione inferiore (selezione H_{DAL})



Allarme di deviazione inferiore
valore di setpoint allarme
maggiore di "0" e valore di isteresi maggiore di "0"
(par. 28 $R_{IHY} > 0$).

N.B.²



Allarme di deviazione inferiore
valore di setpoint allarme
minore di "0" e valore di isteresi
maggiore di "0"
(par. 28 $R_{IHY} > 0$).

N.B.²

- N.B.²:** a) L'esempio è riferito all'allarme 1; la funzione è abilitabile anche per l'allarme 2.
b) Con isteresi minore di "0" ($R_{IHY} < 0$) la linea tratteggiata si sposta sotto il Setpoint di allarme.

13 Tabella segnalazioni anomalie

In caso di mal funzionamento dell'impianto il controllore spegne l'uscita di regolazione e segnala il tipo di anomalia riscontrata.

Per esempio il regolatore segnalerà la rottura di un'eventuale termocoppia collegata visualizzando **E-05** (lampeggiante) sul display. Per le altre segnalazioni vedere la tabella sottostante.

#	Causa	Cosa fare
E-01 SYS E	Errore in programmazione cella EEPROM.	Contattare Assistenza.
E-02 SYS E	Guasto sensore temperatura giunto freddo o temperatura ambiente al di fuori dei limiti ammessi.	Contattare Assistenza.
E-04 SYS E	Dati di configurazione errati. Possibile perdita della taratura dello strumento.	Verificare che i parametri di configurazione siano corretti.
E-05 cPAr	Termocoppia aperta o temperatura fuori limite.	Controllare il collegamento con le sonde e la loro integrità.
E-08 SYS E	Tarature mancanti.	Contattare Assistenza.

Per semplificare il più possibile il lavoro di parametrizzazione della catena di controllo, Pixsys presenta una nuova modalità a codici che consente di configurare con un unico e semplice passaggio ingressi sonda e/o uscite di comando.

La modalità EASY-UP tramite il codice presente sulla documentazione tecnica allegata al sensore o all'attuatore (SSR, valvola-motorizzata, ecc...) configura sullo strumento i relativi parametri (esempio per una PT100 il parametro "SEN", e la scala di utilizzo "Valore minimo di set" e "Valore massimo").

I codici possono essere utilizzati in sequenza per settare sia ingressi che uscite comando o modalità di ritrasmissione del segnale.



15 Promemoria configurazione

Data:	Modello DRR245:
Installatore:	Impianto:
Note:	
cout	Selezione tipo uscita di comando
SEn	Configurazione ingresso analogico
dP.	Seleziona il tipo di decimale visualizzato
LdL	Limite inferiore setpoint
uPLS	Limite superiore setpoint
LdL_	Limite inferiore range AN1 solo per normalizzati
uPL_	Limite superiore range AN1 solo per normalizzati
Loct	Impostazione automatica dei limiti per ingressi lineari
ocAL	Calibrazione offset
GrAL	Calibrazione guadagno
ActE	Tipo di regolazione
c_rE	Tipo di riarmo del contatto di comando
c_SE	Stato del contatto per l'uscita di comando in caso di errore
c_Ld	Definisce lo stato del led OUT1
c_HY	Isteresi in ON / OFF o banda morta in P.I.D.
c_dE	Ritardo comando
c_SP	Protezione del setpoint di comando
Pb	Banda proporzionale
E_i	Tempo integrale
Ed	Tempo derivativo
Ec_S	Tempo ciclo
aPoL	Limite superiore uscita percentuale caldo
AL_1	Selezione allarme 1
A_ISo	Contatto uscita allarme 1 e tipo intervento
A_rE	Tipo di riarmo del contatto dell'allarme 1
A_ISE	Stato del contatto per l'uscita di allarme 1
A_llD	Stato del led OUT2
A_IHY	Isteresi allarme 1
A_BE	Ritardo allarme 1
A_ISP	Protezione set allarme 1

AL_2	Selezione allarme 2
R2S0	Contatto uscita allarme 2 e tipo intervento
R2rE	Tipo di riarmo del contatto dell'allarme 2
R2SE	Stato del contatto per l'uscita di allarme 2
R2Ld	Stato del led OUT2
R2H4	Isteresi allarme 2
R2dE	Ritardo allarme 2
R2SP	Protezione set allarme 2
TA	Abilitazione e range di fondo-scala del T.A.
LBAE	Soglia di intervento del Loop Break Alarm
LbAd	Tempo di ritardo per l'intervento del Loop Break Alarm
cooF	Tipo di fluido refrigerante
PbR	Moltiplicatore di banda proporzionale
audb	Sovrapposizione / Banda Morta
cotc	Tempo ciclo per uscita refrigerante
eFLT	Filtro convertitore analogico
cFrn	Frequenza di campionamento del convertitore analogico
wFLE	Filtro in visualizzazione
tunE	Selezione tipo autotuning
Sdtu	Deviazione dal setpoint di comando, per la soglia tuning
oPnA	Selezione funzionamento
AuNA	Selezione automatico / manuale
dGt	Funzionamento ingresso digitale
GrAd	Gradiente di salita per Soft-Start
MAE	Tempo mantenimento per ciclo
wNcP	Modificare gradiente e tempo di mantenimento da utente
wJY	Selezione visualizzazione sui display
dEGr	Selezione tipo gradi
rETr	Ritrasmissione per uscita 0-10 V o 4...20 mA
Ldlr	Limite inferiore range uscita continua
wPLr	Limite superiore range uscita continua
bdrE	Seleziona il baud rate per la comunicazione seriale
SLAd	Seleziona l'indirizzo dello slave
SEdE	Seleziona il ritardo seriale
LLnP	Limite inferiore uscita percentuale caldo

Note / Aggiornamenti

1 Identification du modèle

Alimentation 24...230 Vac/Vdc +/-15% 50/60 Hz – 5,5 VA

DRR245-21-ABC-T | 2 relais 5 A + 1 Ssr/V/mA + RS485 + T.A.¹

¹ Modèles avec entrée pour transformateur ampèremétrique et fonction "Loop Break Alarm".

2 Données techniques

2.1 Caractéristiques générales

Affichage	4 digit 0.40 pouces 4 digit 0.30 pouces
Température ambiance	Température 0-45 °C Humidité 35..95 uR%
Protection	IP65 Façade IP20 Boîte + Raccordements électriques
Matière	PC ABS UL94VO auto - extingueable
Poids	165 g

2.2 Caractéristiques Hardware



Entrées analogiques	AN1: Programmable avec logiciel. Input: Thermocouple K, S, R, J. Compensation automatique du joint froid 0...50 °C.	Tolérance (25 °C) +/-0.2% ±1 digit pour thermocouple, thermorésistance et V / mA.
	Thermorésistance: PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (β 3435K). Tension / Courant: 0-10 V, 0-20 ou 4-20 mA, 0-40 mV. Transformateur ampèremétrique: 50 mA, 1024 points. Potentiomètre: 6 K Ω , 150 K Ω .	Joint froid précision 0.1 °C/°C.

<i>Sorties relais</i>	2 relais. Configurable comme sortie de réglage et / ou alarme.	Contacts 5 A - 250 V~. Charge résistive.
<i>Sortie SSR/V/mA</i>	1 normalisé 0/4...20 mA / SSR/0...10 Volt Configurable comme sortie de réglage ou retransmission du setpoint ou valeur de procès.	Configurable: <ul style="list-style-type: none"> • SSR 12 V, 30 mA • 0-10 V (9500 points); • 0-20 mA (7500 points); • 4-20 mA (6000 points).



2.3 Caractéristiques Software

<i>Algorithmes de réglage</i>	ON - OFF avec hystérésis. P, P.I., P.I.D., P.D. temps proportionnel.
<i>Bande proportionnelle</i>	0...9999 °C ou °F
<i>Temps action intégrale</i>	0,0...999,9 sec. (0 exclu)
<i>Temps action dérivative</i>	0,0...999,9 sec. (0 exclu)
<i>Fonctions du contrôleur</i>	Tuning manuel ou automatique , alarmes programmables , accès protégé aux setpoints, activation des fonctions par entrée digitale, cycle préprogrammé avec Start / Stop.


3 Dimensions et Installation



Memory Card (en option)
Code MEMORY C241



Memory Card (en option)
avec batterie
Code MEMORY C243



4 Raccordements électriques




ATTENTION

Bien que ce régulateur ait été conçu pour résister aux interférences des environnements industriels, il est prudent de suivre les précautions suivantes:

- Distinguer la ligne d'alimentation et la ligne de puissance.
- Eviter la proximité avec des groupes de télerrupteurs, contacteurs électromagnétiques et moteurs à grande puissance.
- Eviter la proximité avec des groupes éelectrogènes de puissance, surtout s'il s'agit de groupes à réglage de phase.

4.1 Schéma des connexions



Notes / Mises à jour



Read carefully the safety guidelines and programming
instructions contained in this Manual
before using/connecting the device

Prima di utilizzare il dispositivo leggere con attenzione le
informazioni di sicurezza e settaggio contenute in
questo manuale

PIXSYS s.r.l.

Via Tagliamento, 18 - I - 30030 Mellaredo di Pianiga (VE)

www.pixsys.net

e-mail: sales@pixsys.net - support@pixsys.net

Software Rev. 1.17

2300.10.080 - RevE

130710

